

## Medidor de pH digital PCE-PH 26F

### Medidor de pH digital sencillo para medir en líquidos viscosos / Electrodo de pH plano / Compensación de temperatura automática

El medidor de pH digital PCE-PH 26F se usa para medir el valor pH de medios viscosos. Gracias a la construcción plana del electrodo, este medidor de pH es ideal apto para este tipo de aplicaciones. El medidor de pH digital se puede utilizar para la medir el pH de lodos o medios viscosos, como aceites y cremas. El rango de medición del medidor de pH digital abarca de -1 ... 15 pH. El medidor de pH digital dispone de una función de calibración interna que permite calibrar hasta 3 puntos. Además, el medidor de pH realiza una compensación automática de temperatura.

El medidor de pH integra una pantalla LCD de fácil lectura. El medidor de pH PCE-PH 26F se maneja a través de 3 teclas. Aquí, por ejemplo, el valor medido actual se puede mantener en la pantalla. El medidor de pH digital se alimenta a través de 2 pilas de 1,5 V, tipo AAA. Para garantizar que el medidor de pH se pueda utilizar directamente, el dispositivo se entrega con 3 estándares de calibración de pH4, pH7 y pH10.



- Pantalla LCD
- Calibración de 1, 2 o 3 puntos
- Con tapa protectora

- Electrodo pH intercambiable
- Compensación automática de temperatura
- Instrumento de medición compacto y robusto

### Especificaciones técnicas del medidor de pH digital PCE-PH 26F

Rango de medición	- 1 ... 15 pH
Precisión	± 0,01 pH
Resolución	0,01 pH
Puntos de calibración	1, 2 o 3
Identificación automática de la solución tampón	Sí
Rango de temperatura	0,0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F
Resolución de temperatura	0,1 °C
Precisión temperatura	±1 °C
Punto de calibración	1

### Especificaciones genéricas del medidor de pH digital PCE-PH 26F

Compensación de temperatura	Automática: 0 ... 60 °C
Condiciones operativas	0 ... 60 °C / máx. 80 % H.r.
Alimentación	2 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA
Dimensiones	185 x 40 mm
Peso	100 g

### Contenido del envío

- 1 x Medidor de pH PCE-PH 26F
- 2 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA
- 1 x Maletín de transporte
- 3 x Sobres de polvo de calibración
- 1 x Instrucciones de uso