

### Endoscopio PCE-PIC 20

#### Cámara de tuberías con sonda de 20 m / Resistente al agua hasta 20 m / Contador de distancia / Posibilidad de introducir comentarios mediante teclado / Memoria SD

El endoscopio de tuberías serie PCE-PIC es una herramienta ideal para cualquier técnico de mantenimiento que debe inspeccionar de forma óptica tuberías y canalizaciones. El endoscopio de tuberías dispone de un cabezal de 23 mm que está sujeto a un cable de fibra óptica. El endoscopio de tuberías es ideal para tuberías de DN40 a DN150. El cabezal del endoscopio de tuberías es resistente al agua hasta una profundidad de 20 m. Para facilitar la locación de la zona dañada en la tubería, el endoscopio de tuberías dispone de un contador electrónico de distancia. Puede guardar las imágenes y videos en una tarjeta de memoria SD. Para mejorar la documentación es posible añadir comentarios a los archivos de imagen y video.

El endoscopio de tuberías se envía en un maletín resistente al agua. El maletín del endoscopio de tuberías está montado directamente sobre el tambor. Gracias a ello se reduce el espacio del endoscopio. El endoscopio PCE-PIC integra un acumulador que permite trabajar de forma móvil. Puede cargar el endoscopio a través del adaptador de corriente o el adaptador para vehículos.



- Sonda disponible con cable de 20 m
- Contador electrónico de distancia

- Iluminación de 12 LED
- Alimentación por red o acumulador

- Diámetro cabezal: 23 mm
- Teclado para introducir comentarios
- Guía frenada

- Resistente al agua hasta 20 m
- Maletín IP66
- Radio de curvatura de 90° con min. Ø 45 mm

### Especificaciones técnicas

Diámetro cable/cabezal	23 mm
Longitud del cable	PCE-PIC 20: 20 m
Distancia de visión	20 ... 100 cm
Campo / ángulo de visión	120°
Iluminación	12 x LED (regulable)
Exposición	Automática
Sensor de imagen	1/3" Sony CCD 720 x 576 Pixel
Pantalla	LCD de 7"
Interfaz	USB 2.0
Posibilidades de registro	Video, imagen y audio
Memoria	Tarjeta SD hasta máx. 32 GB
Formato salida de video	PAL 720 x 576 Pixel NTSC 720 x 488 Pixel
Menú	Multilingüe: alemán, chino, español, francés, inglés, italiano, japonés, portugués, ruso
Contador de distancia	0 ... 40 m
Introducción de datos	A través del teclado
Condiciones ambientales de trabajo	-10 ... 50 °C / 30 ... 90 % H.r.
Condiciones ambientales de almacenamiento	-20 ... 60 °C / 30 ... 90 % H.r.
Alimentación	Corriente: 110 V ... 240 V AC / 12 V / 1,2 A DC Batería Li Ion: 7,4 V / 5400 mAh
Protección	Pantalla: IP66 Cabezal: Resistente al agua hasta 20 m
Dimensiones	Completo: 55 x 43,5 x 34,5 cm Cabezal: 23 x 45 mm (longitud total: 150 mm)
Peso	Aprox. 13 kg

### Contenido del envío

- 1 x Endoscopio de tuberías PCE-PIC 20
- 1 x Cabezal estándar
- 1 x Base integrada en un maletín
- 1 x Tambor y sonda
- 1 x Adaptador de corriente
- 1 x Adaptador de corriente para vehículos
- 1 x Teclado
- 1 x Mando a distancia
- 1 x Guía de 46 mm
- 1 x Guía de 80 mm
- 1 x Manual de instrucciones