

Multímetro hasta 400 A AC / medidor de tensión / manejo con una sola mano / carcasa robusta / función multímetro

El multímetro PCE-HDC 10 mide corriente, tensión y resistencia. Además, el multímetro dispone de un comprobador de continuidad y un comprobador de diodos. La pantalla de 4 dígitos retroiluminada permite leer los valores en zonas oscuras. Otra característica del multímetro PCE-HDC 10 son las funciones PEAK y HOLD. Con estas funciones puede recuperar el valor más alto o congelar el valor actual en pantalla. La construcción compacta permite usar el multímetro PCE-HDC 10 con una sola mano. Puede acceder a los botones o la rueda de giro con el pulgar. Esto convierte el multímetro en un equipo para uso móvil.



- Corriente hasta 400 A AC
- Tensión hasta 600 V AC / DC
- Auto-Range
- Funciones PEAK y HOLD
- Pantalla LCD retroiluminada
- Desconexión automática

Especificaciones técnicas

Función	Rango	Resolución	Precisión
Corriente AC (50 / 60 Hz)	2 A	0,001 A	$\pm 2,5 \% + 10$ dígitos
	20 A	0,01 A	$\pm 2,5 \% + 4$ dígitos
	200 A	0,1 A	$\pm 3 \% + 4$ dígitos
	400 A	0,1 A	$\pm 0,8 \% + 2$ dígitos
Tensión DC	200 mV	0,1 mV	$\pm 0,8 \% + 2$ dígitos
	2 V	0,001 V	$\pm 1,5 \% + 2$ dígitos
	20 V	0,01 V	$\pm 1,5 \% + 2$ dígitos
	200 V	0,1V	$\pm 1,5 \% + 2$ dígitos
	600 V	0,1V	$\pm 2 \% + 2$ dígitos
Tensión AC	200 mV	0,1 mV	$\pm 1,5 \% + 35$ dígitos
	2 V	0,001 V	$\pm 1,8 \% + 8$ dígitos
	20 V	0,01 V	$\pm 1,8 \% + 8$ dígitos
	200 V	0,1V	$\pm 1,8 \% + 8$ dígitos
	600 V	0,1V	$\pm 1 \% + 4$ dígitos
Resistencia	200 Ω	0,1 Ω	$\pm 1 \% + 4$ dígitos
	2 k Ω	0,001 k Ω	$\pm 1,5 \% + 2$ dígitos
	20 k Ω	0,01 k Ω	$\pm 1,5 \% + 2$ dígitos
	200 k Ω	0,1 k Ω	$\pm 1,5 \% + 2$ dígitos
	2 M Ω	0,001 M Ω	$\pm 2,5 \% + 3$ dígitos
	20 M Ω	0,01 M Ω	$\pm 3,4 \% + 5$ dígitos

Especificaciones técnicas genéricas

Cuota de medición	2/s
Resistencia de entrada	10 M Ω
Pantalla	LCD de 4 dígitos
Condiciones ambientales	5 ... +40 °C / 80 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-20 ... +60 °C / 80 % H.r.
Alimentación	1 x pila 9 V
Desconexión automática	A los 15 min. de inactividad
Dimensiones	197 x 70 x 40 mm
Peso	Aprox. 183 g

Contenido del envío

1 x Multímetro PCE-HDC 10
 2 x Cables de medición
 1 x Bolsa de transporte
 1 x Instrucciones de uso