

Balanza cuentapiezas PCE-ICS 30 **Entrada directa del peso unitario / Triple pantalla / Función suma / Acumulador con tiempo operativo hasta 240 horas**

La balanza cuentapiezas económica PCE-ICS 30 es una herramienta ideal para realizar trabajos de inventario. La balanza de cómputo de piezas económica destaca por su triple pantalla con iluminación de fondo, lo que le permite leer los valores con facilidad incluso en lugares con una escasa iluminación. La pantalla le indica el peso total, el peso unitario y el número de piezas. La balanza cuentapiezas económica es un dispositivo de fácil manejo que no requiere ningún periodo de entrenamiento. Simplemente coloque las piezas a contar sobre la balanza cuentapiezas, indique el peso unitario a través del teclado numérico, y ya podrá leer el número de piezas en la pantalla. En caso que desconozca el peso unitario podrá introducir en la balanza el número de piezas colocadas en el plato de pesaje. La balanza cuentapiezas económica calculará automáticamente el peso unitario, y podrá iniciar el cómputo de piezas. El peso unitario se mantiene en la memoria hasta que apague la balanza cuentapiezas económica. Tenga en cuenta que el peso unitario debe ser mínimo igual que la resolución de la balanza, es decir, 1 gramo. En caso que el peso total de todas las piezas a contar sea superior a 30 kg, puede dividir el cómputo, y gracias a la función suma, sumar el peso total. La balanza cuentapiezas económica integra un acumulador con un tiempo operativo máximo de 240 (sin iluminación de fondo), lo que le permite usar la balanza de forma móvil. Opcionalmente puede solicitar una protección de plástico transparente que protege la pantalla y las teclas de la balanza cuentapiezas económica.



- Cómputo rápido y sencillo
- Entrada directa del peso unitario
- Entrada del número de piezas
- Cómputo hasta 99.999 piezas
- Rápido tiempo de respuesta
- Acumulador con tiempo operativo hasta 240 horas
- Función suma hasta máximo 99 sumas

- Peso mínimo: 1 g

Especificaciones técnicas

Rango de pesaje [Max]

Resolución [d]

Precisión

Peso mínimo

Cómputo máximo

Función suma

Unidad de pesaje

Rango de tara

Pantalla

Alimentación

Tiempo operativo del acumulador

Interfaz

Clase de protección

Condiciones ambientales

Plato de pesaje

Dimensiones de la balanza

Peso

Contenido del envío

1 x Balanza cuentapiezas PCE-ICS 30

1 x Cable

1 x Manual de instrucciones

- Pantalla triple con iluminación de fondo

30 kg / 30.000 g

1 g / 0,001 kg

±4 g

1 g

99.999 piezas

Hasta 99 sumas

kg

100 % / tara múltiple

LCD de 3 x 6 dígitos / Altura dígitos: 15 mm

Peso / Peso unitario / Número de piezas

Acumulador interno, 4 V / 4 Ah

o por red, 110 V / 230V

Aprox. 120 horas con iluminación de fondo

Aprox. 240 horas sin iluminación de fondo

No

IP 54

0 ... 40 °C

5 ... 95 % H.r. sin condensación

260 x 220 mm / Acero inox, desmontable

280 x 330 x 115 mm

Aprox. 2 kg