



## Cabina de luz PCE-CIC 20

### PCE-CIC 20

La cabina de luz es un dispositivo muy importante en la industria de la impresión. Con la cabina de luz puede comprobar los impresos justo después de haberlos fabricado en cuanto a la coincidencia de colores y el metamerismo. La cabina de luz es ideal, no solo en la industria de la impresión, sino también en agencias de publicidad, la prensa y editoriales, así como en aquellos lugares donde es necesario comprobar el color de grandes objetos. El posicionamiento de las fuentes de luz garantiza una iluminación óptima de la mesa y el panel trasero. Eso le permite tener una superficie horizontal y vertical como nivel de observación.

Para controlar el tiempo de uso de las tres fuentes de luz, luz diurna D76, D65 y D50, la cabina de luz dispone de un contador de horas de funcionamiento con función de reinicio. Puede usar estas luces como fuentes de luz individual o mezclada. Las cuatro ruedas con freno permiten usar esta cabina de luz en diferentes ubicaciones. El metamerismo significa que el mismo color se observe diferentemente según la fuente de luz o el posicionamiento del objeto.

- ▶ Valoración de color con 3 diferentes tipos de luz
- ▶ Observación horizontal y vertical
- ▶ Larga duración gracias a tecnología LED
- ▶ Lacado neutro gris N5
- ▶ Contador de horas de funcionamiento
- ▶ Gran superficie de observación para objetos

---

#### Especificaciones técnicas

Tipos de luz / Temperatura de color	D75 / aprox. 7500 K
	D65 / aprox. 6500 K
	D50 / aprox. 5000 K
Dimensiones exteriores	1350 x 990 x 2170 mm
Dimensiones mesa	1350 x 900 mm
Alimentación	230 V AC / 50 Hz
Contador de horas de funcionamiento	Sí, para cada tipo de luz

---

#### Contenido del envío

---

1 x Cabina de luz PCE-CIC 20

---

4 x Tubos LED D75

---

4 x Tubos LED D65

---

4 x Tubos LED D50

---

1 x Manual de instrucciones

---

Nos reservamos el derecho a modificaciones