

Registrador de temperatura PCE-HT 72
Registrador para temperatura y humedad / Genera un archivo en PDF /
Software de programación / Registrador con pantalla / Posibilidad de exportar en CSV

El registrador PCE-HT 72 es un dispositivo que mide y registra la temperatura y humedad ambiental. La memoria del registrador almacena 20010 valores, por lo que puedo usarlo durante varios meses. El registrador de temperatura es especialmente apto para aquellos casos donde el usuario no puede instalar un software para la lectura de datos. El registrador de temperatura y humedad genera automáticamente un informe en pdf que puede imprimir o guardar. El informe del registrador de datos PCE-HT 72 incluye los valores máximo y mínimo de la temperatura y la humedad relativa, así como un gráfico con el proceso de medición. El registrador de temperatura almacena datos en la memoria hasta que esta esté llena o cuando inicie una nueva medición a través del software. El software permite al usuario otras posibilidades para el análisis de los valores de medición. Por ejemplo, a través del software puede exportar los valores como fichero CSV.



Especificaciones técnicas

Parámetro

Rango de medición

Resolución

Precisión

Temperatura

-30 ... 60 °C

0,1 °C

< 0 °C: ±1 °C

< 60 °C: ±0,5 °C

Parámetro

Rango de medición

Resolución

Precisión

Memoria

Cuota de medición y registro

Inicio medición

Indicación estado

Pantalla

Alimentación

Interfaz

Dimensiones

Peso

Contenido del envío

1 x Registrador de temperatura PCE-HT 72

1 x Correa de mano

1 x Pila CR-2032

1 x Software

1 x Manual de instrucciones

Humedad relativa

0 ... 100 % H.r.

0,1 % H.r.

0 ... 20 % H.r.: 5 %

20 ... 40 % H.r.: 3,5 %

40 ... 60 % H.r.: 3 %

60 ... 80 % H.r.: 3,5 %

80 ... 100 % H.r.: 5 %

20010 valores

Ajustable: 2 s, 5 s, 10 s ... 24h

Ajustable: inmediatamente o pulsando tecla

Símbolo en pantalla

LCD

Pila CR-2032

USB

75 x 35 x 15 mm

Aprox. 35 g