



# Cámara endoscópica PCE-VE 270HRS



## PCE-VE 270HRS

La cámara endoscópica le permite penetrar la visión en el interior de motores e instalaciones. La cámara endoscópica es la herramienta ideal para el mantenimiento y trabajos de servicio en talleres e industria. Nunca antes ha sido tan sencillo realizar un análisis óptico con una cámara endoscópica. Simplemente introduzca la sonda endoscópica flexible en un orificio o una cavidad que esté cerca del punto que desea inspeccionar y visualice todo en la pantalla del cámara endoscópica. Gracias a la flexibilidad de la sonda, el peso reducido y la excelente óptica puede usar esta cámara endoscópica para encontrar de forma fácil y en poco tiempo puntos débiles o problemáticos. Esto a su vez permite tomar las medidas de prevención necesarias sin tener que gastar tiempo y recursos en un costoso desmontaje.

Este cámara endoscópica es muy útil gracias a que la sonda endoscópica flexible tiene una longitud de (1000 mm) y un diámetro de sólo 2,1 mm. Los LED situados en el cabezal iluminan zonas oscuras. La lente resistente al agua y la cámara se pueden usar en zonas húmedas. La cámara endoscópica le facilita su trabajo diario de mantenimiento e inspección de máquinas e instalaciones. Con la cámara endoscópica puede registrar imágenes y videos en la tarjeta de memoria. A través de la interfaz HDMI puede conectar la cámara endoscópica a un monitor.

- ▶ Longitud de la sonda endoscópica: 1 m
- ▶ Diámetro de la sonda endoscópica: 2,1 mm
- ▶ Registro en tarjeta micro SD
- ▶ Iluminación LED
- ▶ Ángulo visual 0°
- ▶ Sonda mini con ángulo de visión de 90°

### Especificaciones técnicas

Longitud	1000 mm
Tipo de sonda	Flexible
Diámetro de la sonda	2,1 mm
Tipo de protección	IP 67
Distancia de visión	5 ... 50 mm
Campo de visión	120°
Ángulo de visión	0°
Fuente de iluminación	4 LED
Iluminación	Automática
Antirreflejos	Automático
Sensor de imagen	1/18" CMOS
Resolución cámara / sensor de imagen	400 x 400 píxeles
Pantalla	TFT de 5"
Interfaz	Micro-USB, HDMI
Registro	Imagen y vídeo
Memoria	Tarjeta micro SD (incluida)
Formato imagen	JPEG (400 x 400 Px)
Formato vídeo	MP4 (400 x 400 Px)
Salida de vídeo	HDMI
Idiomas del menú	alemán, inglés, chino, español, portugués, francés, ruso, japonés, coreano
Temperatura operativa y de almacenamiento	-10 ... +50 °C
Alimentación	Acumulador Li-Ion de 3,7 V, 5200 mAh
Autonomía	Mínimo 6 h
Dimensiones	200 x 130 x 58 mm
Peso	595 g

### Contenido del envío

1 x Cámara endoscópica PCE-VE 270HRS
1 x Maletín de transporte
1 x Cargador
1 x Cable HDMI
1 x Cable micro USB
1 x Pie de apoyo
1 x Manual de instrucciones

### Accesorios

PCE-VE 270HR-SV-PROBE	Sonda de repuesto
PCE-VE 270HR-2,1-PROBE	Sonda de repuesto
PCE-VE 270HR-PROBE	Sonda de repuesto

Nos reservamos el derecho a modificaciones