



## Calibrador para luxómetros

### PCE-LMDC 200

Este calibrador para luxómetros se caracteriza por su precisión. El calibrador genera una intensidad luminosa fija de 100 lux, lo que garantiza un ajuste fiable y preciso de los sensores de luz. Los dispositivos de medición de luz que se comprueban y ajustan con este calibrador proporcionan valores de medición fiables en condiciones reales.

Otra característica importante del calibrador es su temperatura de color de 3000 Kelvin. Esta temperatura de color de la fuente luminosa del calibrador se adapta a las condiciones de iluminación habituales y, por tanto, permite una calibración muy cercana a las condiciones reales. El tiempo de trabajo del calibrador es de 1 minuto. Este breve periodo de tiempo garantiza que la fuente de luz del calibrador no sufra un desgaste innecesario.

El calibrador incluye además un control de la tensión de entrada para garantizar que funciona en condiciones óptimas. Esta función ayuda a eliminar posibles fuentes de error y garantiza la precisión de la salida de luz. En general, este calibrador es una solución fiable y precisa para la calibración de los luxómetros, especialmente del PCE-LMD 200. Sus características definidas de forma cuidadosa permiten ajustar con precisión los instrumentos a diferentes condiciones de iluminación, garantizando la fiabilidad de las mediciones de luz.

- ▶ Intensidad luminosa: 100 lux
- ▶ Temperatura de color: 3000 K
- ▶ Tiempo de trabajo de 1 min.
- ▶ Control de la tensión de entrada
- ▶ Apto para el PCE-LMD 200
- ▶ Ø Sonda 44 mm Ø Campo de recepción 12,5 mm

#### Características técnicas

Intensidad luminosa	100 lux
Temperatura de color	3000 K
Precisión	±0,1 % (máx. ±0,3 %)
	Tras 3000 períodos o 1 año ±1 %
Índice de protección	IP20
Alimentación	12 V DC / 0,6 A
Tipo de enchufe	Enchufe IEC
Condiciones de funcionamiento	0 ... 40 °C / 0 ... 80 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	0 ... 40 °C / 0 ... 80 % H.r.
Dimensiones	110 x 80 x 80 mm
Peso neto	650 g
Peso con accesorios	1310 g
Peso con embalaje	1450 g

#### Contenido del envío

1 x Calibrador de luz PCE-LMDC 200
1 x Adaptador de red
1 x Caja de madera
1 x Manual de instrucciones

## Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones