

ALCOHOLÍMETRO

PCE-ALC 5



- » **Rango de medición: 0,01 ... 0,20 % BAC**
- » **Indicación gráfica de los valores de alcoholemia con señal acústica**
- » **Visualización del resultado en 10 segundos**
- » **Pantalla LCD de 1"**

Este alcoholímetro es ideal para uso personal como, por ejemplo, para conductores de automóviles o personas que desean comprobar su aptitud para conducir. El alcoholímetro mide en un rango de 0,01 ... 0,20 % BAC y proporciona resultados rápidos y precisos. Emite un pitido al principio y al final de la medición. El dispositivo es muy fácil de usar. Tras soplar, podrá visualizar en la pantalla LCD el resultado tras solo 10 segundos. Además del valor numérico, unos LED a color le señalan la concentración de alcohol: una luz verde significa que el valor está por debajo del 0,02 % BAC, la luz amarillo indica que el valor supera el 0,05 % BAC y la luz roja indica que el valor es igual o superior al 0,08 % BAC. Adicionalmente el dispositivo emite una señal acústica cuando se supera el valor límite respectivo.

El dispositivo es compacto y dispone de una práctica correa de mano. Nuestro alcoholímetro se carga a través de un cable USB-C. Integra la función de desconexión automática, que apaga el equipo después de 2 minutos, con lo que aumenta la autonomía de la batería. Por todo ello, este alcoholímetro es ideal para comprobar de forma sencilla la aptitud para conducir.

Especificación

Contenido de alcohol

Rango de medición hasta 0,01 ... 0,2 % BAC

Resolución 0,01 % BAC

Precisión 0,05 % BAC

Datos técnicos generales

Tipo de pantalla LCD

Tamaño de la pantalla 1 Pulgada

Interfaz de datos USB-C

Tiempo de calentamiento 15 s

Desconexión automática 2 min.

Tiempo de medición 10 s

Idioma del menú Inglés, Inglés (GB)

Protección IP (dispositivo) IP20

Alimentación 5 V DC

Capacidad de la batería 200 mAh

Condiciones de funcionamiento -5 ... 45 °C, 0 ... 95 % H.r.

Condiciones de almacenamiento -20 ... 50 °C, 0 ... 95 % H.r.

Dimensiones (L x A x A) 100 x 38 x 18 mm

Peso 37 g