

Balanza de cocina económica con rango de pesado 6000 g / con selección de unidades de pesado (g, kg, oz, lb) /

La balanza de cocina PCE-BS 6000 es una balanza con una buena relación calidad / precio. Esta balanza de cocina cuenta con un plato de pesado extraíble que resulta muy útil para realizar la limpieza de la misma. La balanza de cocina pesa en un rango hasta 6000 g con una resolución de 1 g. La balanza de cocina funciona con adaptador de red a 230 V AC (incluido en el envío), aunque también se puede alimentar con pilas convencionales. Así que usted no está limitado en el uso de un sitio fijo. Esta balanza de cocina integra un nivel de burbuja. Con los pesos que podrá adquirir de manera opcional podrá ajustar y controlar la balanza de cocina de una manera rápida. Puede enviarnos la balanza para que realicemos una calibración de laboratorio ISO o una recalibración regular. También puede hacerlo en un laboratorio acreditado. La balanza de cocina es el instrumento ideal para el sector de la producción, el laboratorio, el control de entrada y de salida, así como para el uso móvil (por ejemplo para trabajadores de servicio técnico externo).



- Programa de ajuste: para ajustar la precisión por medio de pesos de control opcionales
- Certificado ISO opcional para la balanza de cocina (p.e. para cumplir con su DIN ISO 9000)
- Adaptador de red para 240 V de serie en el envío
- Posibilidad de alimentación con pilas
- Función de taraje en la mitad del rango (se puede realizar varias veces)
- Puede seleccionar diferentes unidades de pesado a través del teclado (g, kg, oz, lb)
- Plato de pesado extraíble de acero noble (sobre soporte de plástico)

- No tiene función de cómputo de piezas

Especificaciones técnicas

Rango de pesado	6000 g
Capacidad de lectura	1 g
Precisión	± 3 g
Plato de pesado	160 x 135 mm
Indicador	Pantalla LCD
Altura de los dígitos	15 mm
Alimentación	Red eléctrica: 230 V / 50 Hz (cable de red incluido) Pilas: 6 x pilas de 1,5 V tipo AA (pilas no incluidas)
Temperatura operativa	0 ... 40 °C
Dimensiones	165 x 245 x 70 mm
Peso	Aprox. 700 g

Contenido del envío

- 1 x Balanza de cocina PCE-BS 6000
- 1 x Plato de pesaje
- 1 x Cable de red
- 1 x Instrucciones de uso