

Ampèremètre PCE-N24S

**Ampèremètre LED à 4 chiffres et d'une hauteur de 20 mm / IP 65 sur la partie frontale
/ Alimentation du capteur / Pour signaux normalisés 4-20 mA / Configuration par logiciel**

L'ampèremètre PCE-N24S s'utilise pour évaluer le signal de processus commun 4...20 mA. La possibilité d'échelonner librement le signal d'entrée vous permet d'utiliser l'ampèremètre d'une façon vaste. L'écran LED dispose de 4 grands chiffres, ce qui facilite la lecture. L'alimentation optionnelle de capteurs de 24 V permet une connexion directe de capteurs de 2 fils ou de transducteurs, ce qui facilite l'utilisation de cet ampèremètre. L'ampèremètre se règle à travers le logiciel optionnel LPCon. Pour cela vous aurez besoin de l'adaptateur de programmation PCE-PD14 qui permet de réaliser les réglages nécessaires et lire les valeurs de l'ampèremètre. Vous pouvez enregistrer les réglages réalisés avec le logiciel et les récupérer postérieurement.



- Protection IP 65 sur la partie frontale
- Pour signaux de processus 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V ou 0 ... 60 mV (sélectionnable)
- Connexion à travers d'une vis de fixation
- Configuration à travers du logiciel
- Ecran LED à 4 chiffres

Spécifications techniques

	0 ... 20 mA
	4 ... 20 mA
Entrée (sélectionnable)	0 ... 60 mV
	0 ... 10 V
	± 60 mV
	± 10 V
Précision	± (0,2 % fond d'échelle + 1 chiffre)
Impédance interne	10 Ω ± 1 %
Echelle	2 points
Ecran	LED à 4 chiffres et 7 segments; hauteur: 20 mm
Plage d'indication	-1999 ... 9999
Température ambiante	Fonctionnement : -10 ... +55 °C Stockage: -25 ... +85 °C
Dimensions	96 x 48 x 64 mm
Dimensions pour installation sur panneau	92 x 45 mm (según DIN)
Alimentation (sélectionnable)	230 V AC 110 V AC 24 V AC 85 ... 253 V AC / DC 20 ... 40 V AC / DC
Alimentation du capteur (optionnel)	24 V DC / 30 mA
Type de protection	Partie frontale: IP 65
Poids	< 200 g
Montage	Clips de montage avec vis de fixation, connexion à travers des réglettes de bornes
Carcasse	Plastique robuste

Contenu de la livraison

- 1 x Ampèremètre PCE-N24S
- 1 x Matériel de fixation
- 1 x Joint
- 1 x Instructions d'utilisation