

Ampèremètre PCE-N25H

Ampèremètre avec 5 chiffres / Partie frontale IP 65 / ± 100 , ± 250 , ± 400 V DC, ± 1 A, ± 5 A DC, 0 ... 100, 0 ... 250V DC / Configuration à travers du logiciel

L'ampèremètre PCE-N25H sert à indiquer des courants et des tensions continus, comme ± 100 , ± 250 , ± 400 V DC, ± 1 A, ± 5 A DC, 0 ... 100, 0 ... 250V DC. L'utilisation de l'ampèremètre est très variée, puisqu'il peut être configuré librement. L'utilisateur peut lire la valeur actuelle sur l'écran de 5 chiffres. L'alimentation optionnelle de 24 V permet une connexion directe de capteurs de fils ou de transducteurs, ce qui simplifie l'utilisation de cet ampèremètre. Les différentes versions de cet ampèremètre se différencient dans l'alimentation. Vous pouvez l'alimenter avec 230V et avec 20 - 40V entre autres. La configuration se réalise à travers du logiciel LPCon. Vous pouvez réaliser des réglages ou lire les données à travers l'adaptateur de programmation PCE-PD14. Avec ce logiciel vous pouvez aussi enregistrer la configuration et la recharger.



- Partie frontale IP 65
- ± 100 , ± 250 , ± 400 V DC, ± 1 A, ± 5 A DC, 0 ... 100, 0 ... 250V DC
- Connexion à travers des vis
- Configuration à travers le logiciel
- Ecran LED de 5 chiffres

Spécifications techniques

	±100 V DC
	± 250 V DC
	± 400 V DC
Entrée (configurable sur commande)	± 1 A DC
	± 5 A DC
	0 - 100 V DC
	0 - 250 V DC
Précision	± (0,2 % FS + 1 chiffre)
Résistance interne	10 Ω ± 1 %
Echelle	2 points
Ecran	5 chiffres, 7 segments, hauteur: 14 mm
Plage visualisation	-19999 ... 99999
Température ambiante	Opératif: -10 °C ... +55 °C Stockage: -25 °C ... +85 °C
Mesures	96 mm x 48 mm x 64 mm
Dimensions pour installation sur panneau	92 mm x 45 mm x (selon DIN)
	230 V AC
	110 V AC
Alimentation (configurable sur commande)	24 V AC
	85 - 235 V AC/DC
	20 - 40 V AC/DC
Type de protection	Partie frontale: IP 65
Poids	< 200 g
Montage	Clips de montage avec vis de fixation, connexion à travers des réglettes de bornes
Carcasse	Plastique

Contenu de la livraison

- 1 x Ampèremètre PCE-N25H
- 1 x Matériel de montage
- 1 x Joint
- 1 x Instructions d'utilisation