



Caméra endoscopique avec tête articulée Série PCE-VE 370HR



Série PCE-VE 370HR

L'endoscope à tête dirigeable PCE-VE 370HR3 est l'instrument idéal pour un technicien de maintenance et pour un ingénieur de développements. L'endoscope à tête dirigeable vous permet de visualiser l'intérieur des machines et des installations, et d'enregistrer des images et des séquences de vidéo sur une carte mémoire SD. Il dispose d'un tout petit diamètre de câble (6,0 mm). Cela lui permet de pénétrer dans de très petites pièces. La longueur utile du câble est de 3.000 mm. L'utilisation est très simple: Dirigez le câble flexible à travers une perforation ou une cavité près du lieu que vous souhaitez voir et examinez le tout sur l'écran.

Avec une commande de contrôle vous pouvez déplacer la pointe de la caméra dans toutes les directions. Vous pouvez maintenant faire une photo pour votre documentation, qui s'enregistre dans la mémoire de l'endoscope à tête dirigeable. Vous pouvez transférer cette image à un ordinateur lorsque vous le souhaitez. Vous pourrez y analyser l'image tranquillement, ou la montrer à d'autres personnes. Le guide flexible, le poids réduit et l'excellente optique vous permettent de détecter avec cet endoscope à tête dirigeable de façon rapide et simple les points faibles et les problématiques. Vous pourrez ainsi prendre des mesures préventives sans avoir à réaliser des démontages coûteux.

Facilitez-vous le travail quotidien et utilisez l'endoscope à tête dirigeable PCE-VE 370HR3 dans la maintenance et dans l'inspection de vos installations et vos machines. Cela vous permettra d'économiser du temps et des coûts dans le démontage des machines.

- ▶ Fonction Boost : Amélioration de la qualité de l'image dans des conditions où il a peu de lumière
- ▶ Possibilité de tourner l'image
- ▶ Sonde endoscopique flexible
- ▶ Diamètre de la sonde : 6,0 mm
- ▶ Enregistrement d'images et de vidéos
- ▶ Eclairage LED (2 LED latérales pour un meilleur éclairage en utilisant le miroir)
- ▶ Tête dirigeable dans tous les sens
- ▶ Carte mémoire SD inclus
- ▶ Malette de transport inclus

Caractéristiques techniques	
Capteur d'image	CMOS
Résolution	320 x 240 / 640 x 480
Fréquence d'image	30/s
Exposition	Automatique
Bilan blanc	Fixe
Champ/angle de vision	67 °
Distance de vision	1,5 ... 10 cm
Eclairage	4 LED frontales / 2 LED latérales
Diamètre sonde	6,0 mm
Tête	Dirigeable dans tous les sens
Rayon de courbure	90 mm
Écran	TFT de 3,5"
Interface	Mini USB 1.1 (AV out / AV in)
Mémoire	Carte de mémoire SD
Format de compression	MPEG4
Format image	JPEG (640 x 480)
Format de sortie vidéo	NTSC & PAL
Format vidéo	ASF (320 x 240)
Température opérative	-10 ... +50 °C
Alimentation	Accumulateur Li-Ion, 3,7 V
Poids	450 g

Modèles	Sondes inclus dans la livraison
PCE-VE 370HR	Avec sonde endoscopique de 1 m
PCE-VE 370HR3	Avec sonde endoscopique de 3 m

Contenu de livraison

- 1 x Caméra endoscopique PCE-VE 370HR
- 1 x Carte de mémoire SD
- 1 x Câble USB
- 1 x Chargeur
- 1 x Malette de transport
- 1 x Notice d'emploi

Accessoires

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| PCE-VE-4W1-HR | Sonde 1 m articulée en 4 directions |
| PCE-VE-4W3-HR | Sonde 3 m articulée en 4 directions |
| PCE-VE-4W5-HR | Sonde 5 m articulée en 4 directions |
| PCE-VE-4W7-HR | Sonde 7 m articulée en 4 directions |

Important :
Veillez tenir compte que l'endoscope n'est pas valable dans le domaine médical !

Sous réserve de modifications