



# Brillancemètre PCE-GM 80



## PCE-GM 80

Le brillancemètre PCE-GM 80 est équipé d'une sonde externe. L'aire de mesure de  $\varnothing$  4,5 mm du capteur externe du brillancemètre permet même de mesurer dans des endroits difficiles d'accès ou dans de petites surfaces. À l'aide du standard d'étalonnage inclus dans l'envoi, vous pouvez vérifier à tout moment le brillancemètre. La précision de 1 % fait de ce brillancemètre un appareil de grande précision. Le maniement à une main permet d'utiliser le brillancemètre de façon rapide et précise.

Une autre caractéristique du brillancemètre est sa mémoire interne. La fonction d'enregistrement des données sert à sauvegarder les valeurs mesurées avec le brillancemètre. La lecture des données du brillancemètre peut ensuite être faite dans un ordinateur. Vous pouvez établir une connexion directe entre le brillancemètre et l'ordinateur, via l'interface USB. Il n'est pas nécessaire d'installer de pilote ni de logiciel puisque les données du brillancemètre sont sauvegardées comme fichier de texte, avec la date et l'heure.

- ▶ Capteur externe amovible
- ▶ Mémoire pour analyse postérieur
- ▶ Plage de mesure jusqu'à 1000 GU
- ▶ Géométrie : 60 °
- ▶ Interface micro USB pour connexion au PC
- ▶ Maniement aisé à une main
- ▶ Mesure exacte grâce à sa grande précision

---

**Caractéristiques techniques**

---

Plage de mesure	0 ... 1000 GU	
Résolution	0 ... 99,9 GU	0,1 G
	100 ... 1000 GU	1 GU
Précision	0 ... 99,9 GU	<1 G
	100 ... 1000 GU	1 %
Répétabilité	0 ... 99,9 GU	<0,45 G
	100 ... 1000 GU	0,5 %
Géométrie	60 °	
Surface de mesure	∅ 4,5 mm	
Mémoire	1245 valeurs	
Interface	Micro USB	
Conditions ambiantes	0 ... +40 °C / <85 % H.r. sans condensation	
Alimentation	3 x piles de 1,5 V type AAA	
Dimensions	115 x 65 x 25 mm	
Poids	100 g	
Normes	GB9754-88, GB9966.5 ISO2813, JYG696-2002	

---

---

**Contenu de livraison**

---

1 x Brillancemètre PCE-GM 80
1 x Standard d'étalonnage
1 x Chiffon de nettoyage
2 x Piles de 1,5 V, type AAA
1 x Malette de transport
1 x Notice d'emploi

---

---

**Accessoires**

---

CAL-IG	Certificat d'étalonnage ISO
--------	-----------------------------

---

Sous réserve de modifications