



Thermohygromètre PCE-TH 5

PCE-TH 5

Le thermo hygromètre PCE-TH 5, en tant que mesureur universel de température et d'humidité de l'air, permet de mesurer la température et l'humidité de l'air. Il détermine aussi le point de rosée et la température du bulbe humide. Le thermo hygromètre détecte la température et l'humidité de l'air à travers d'un capteur interne et permet le calcul du point de rosée et de la température du bulbe humide. Grâce à la fonction Data-Hold il est possible de garder une valeur sur l'écran. L'écran à lecture facile montre de plus la valeur minimum, maximum et moyenne de la mesure. Le thermo hygromètre s'active avec une batterie de lithium de longue durée qui, grâce à la fonction de déconnexion automatique après 15 minutes d'inactivité, permet de prolonger la durée de vie de la batterie.

- ▶ Pour la température et l'humidité de l'air
- ▶ Fonction Data-Hold
- ▶ Capteur interne
- ▶ Valeur max. min. et moyenne
- ▶ Fonction d'économie de la batterie
- ▶ Point de rosée et température du bulbe humide

Caractéristiques techniques

Mesure de température

Plage de mesure -20 ... +50 °C

Résolution 0,1 °C

Précision $\pm 0,6$ °C

Mesure d'humidité relative

Plage de mesure 0 ... 99 % H.r.

Résolution 0,1 % H.r.

Précision ± 3 % H.r. (à 25 °C, 10 ... 90 %) ou 5 % H.r.

Conditions environnementales -20 ... +50 °C / <80 % H.r.

Alimentation 1 x pile de lithium CR-2032

Dimensions 135 x 18 x 36,3 mm

Contenu de livraison

1 x Thermohygromètre PCE-TH 5

1 x Pile de lithium CR-2032

1 x Notice d'emploi

Sous réserve de modifications