



Thermohygromètre Avec grand écran PCE-G 2



PCE-G 2

Le thermohygromètre PCE-G 2 est utilisé pour mesurer la température et l'humidité de l'air. Le thermohygromètre est principalement installé dans des entrepôts, des bureaux collectifs, des centres scolaires, etc. Les chiffres du thermohygromètre ont une hauteur de 55 mm et affichent les valeurs de température et d'humidité. Grâce à la hauteur des chiffres, il est possible de lire les valeurs jusqu'à environ 30 m de distance. Le capteur de température et humidité est connecté à la base via un câble de 2 m. Le thermohygromètre est alimenté entre 100 et 240 V AC. Les touches latérales permettent de régler le niveau d'alarme.

- ▶ Hauteurs chiffres : 55 mm
- ▶ Il mesure la température et l'humidité de l'air
- ▶ Montage mural
- ▶ Alimentation: 230 V AC
- ▶ Portée visuelle jusqu'à 30 m
- ▶ Capteur externe connecté par câble

Caractéristiques techniques

Plage de mesure

Température	-40 ... +85 °C
Humidité	0 ... 99 % H.r.

Résolution

Température	0,1 °C (inférieur à -10 °C : 1 °C)
Humidité	0,1 % H.r.

Précision

Température	±0,3 °C
Humidité	±3 % H.r.

Longueur câbles

Câble du capteur	1,5 m
Câble d'alimentation	1 m

Portée visuelle Lecture jusqu'à 30 m

Écran 2 x LED à 3 chiffres, hauteur chiffres 55 mm

Alimentation 100 ... 240 V / 50/60 Hz

Conditions ambiantes -20 ... +70 °C / max. 85 % H.r.

Dimensions 395 x 255 x 50 mm

Poids 2,3 kg

Contenu de livraison

1 x Thermohygromètre PCE-G2

1 x Set de montage mural

1 x Notice d'emploi

Accessoires

CAL-PCE-G1	Certificat d'étalonnage ISO
------------	-----------------------------

Sous réserve de modifications