



Endoscope sans fils PCE-VE 180

PCE-VE 180

L'endoscope sans fil PCE-VE 180 avec fonction pour des images et des vidéos dispose d'une sonde semi-rigide de 1 m de longueur. Le manche et l'écran de l'endoscope sans fil sont amovibles, et se connectent par radio dans une fréquence de 2,4 GHz. L'écran et le manche de l'endoscope sans fil intègrent un accumulateur avec un temps opératif d'environ 3 heures. La fonction mémoire intégrée permet de stocker les images et les vidéos sur une carte micro SD. Vous pouvez agrandir la carte jusqu'à un maximum de 32 GB. La sonde de l'endoscope sans fil possède un diamètre de 3,9 mm, ce qui permet de l'introduire dans de très petites cavités. Grâce à son indice de protection IP67 élevé vous pouvez utiliser l'endoscope sans fil dans des conditions adverses. L'envoi inclut trois appliques différentes. Un miroir permet d'observer dans un angle de 90°. Un crochet et un aimant aide à pouvoir retirer des pièces d'une cavité.

- ▶ Longueur sonde : 1 m
- ▶ Diamètre sonde : 3,9 mm
- ▶ Fonction image et vidéo
- ▶ Distance focale : 30 ... 80 mm
- ▶ Transmission sans fil : 2,4 GHz
- ▶ Intègre accumulateur
- ▶ Résolution hautement interpolée
- ▶ Alimentation : accumulateur ou réseau électrique

Caractéristiques techniques

Longueur sonde	1 m
Type de sonde	Semi rigide
Diamètre sonde	3,9 mm
Protection sonde	IP 67
Éclairage	2 LED
Résolution	1280 x 980 pixels (interpolés)
Plage focale	30 ... 80 mm
Champ / angle de vue	60°
Dimensions écran	3,5"
Résolution écran	320 x 240 pixels
Format image	JPG / BMP
Format vidéo	AVI
Mémoire	Carte micro SD (max. 32 GB)
Transmission sans fils	2,4 GHz
Alimentation	
- Écran	Li-Ion 3,7 V / 1200 mA
- Manche	Li-Ion 3,7 V / 1600 mA
- Source d'alimentation	5 V / 2 A
Autonomie	Environ 1 ... 3 h
Dimensions	46 x 143 x 184,8 mm
Poids	240 g

Contenu de livraison

1 x Endoscope sans fils PCE-VE 180
1 x Miroir
1 x Crochet
1 x Aimant
1 x Notice d'emploi

Sous réserve de modifications