



Analyseur d'eau PCE-PHM 12



L'analyseur d'eau PCE-PHM 12 a été spécialement conçu pour mesurer la valeur du pH dans les aquariums. Le support de montage universel inclus dans l'envoi permet de fixer l'analyseur d'eau dans n'importe quel aquarium. La sonde de température intégrée à l'analyseur d'eau pour aquariums sert non seulement à indiquer la température sur l'écran, mais aussi à la compensation de température. Grâce à cela, vous obtiendrez toujours une valeur précise, même lorsque la température oscille. Vous pouvez régler ou étalonner l'analyseur d'eau pour aquariums avec une solution d'étalonnage de pH 7.

Vous pouvez alimenter l'analyseur d'eau pour aquariums de deux façons : soit avec l'adaptateur réseau inclus dans l'envoi, soit avec 4 piles. Tout cela fait que l'analyseur d'eau pour aquariums soit compatible avec une installation fixe ou avec une utilisation mobile.

- ▶ Compensation de température jusqu'à 50 °C
- ▶ Support de montage universel
- ▶ Électrode pH amovible
- ▶ Facile à utiliser
- ▶ Unité de température : °C et °F
- ▶ Alimentation secteur ou piles

Caractéristiques techniques

pH

Plage de mesure	0,00 ... 14,00 pH
-----------------	-------------------

Résolution	0,01 pH
------------	---------

Précision	± 0,1 pH
-----------	----------

Température

Plage de mesure	0 ... 55 °C
-----------------	-------------

Résolution	0,1 °C
------------	--------

Précision	± 1 °C
-----------	--------

Autres spécifications

Compensation de température	0 ... 50 °C
-----------------------------	-------------

Alimentation	6 V DC (piles ou adaptateur réseau)
--------------	-------------------------------------

Piles	4 x 1,5 V LR44 AG13
-------	---------------------

Adaptateur réseau	Principal : 230 ... 240 V AC, 50 Hz, 19 mA Secondaire : 6 V DC, 100 mA
-------------------	---

Conditions ambiantes	0 ... 50 °C, < 95 % H.r.
----------------------	--------------------------

Dimensions	75 x 55 x 25 mm
------------	-----------------

Poids	75 g
-------	------

Contenu de livraison

1 x Analyseur d'eau pour aquariums PCE-PHM 12

1 x Électrode de pH

1 x Tournevis

1 x Ventouse

1 x Velcro

1 x Support de montage universel

1 x Adaptateur réseau

4 x Piles

1 x Manuel d'utilisation

Sous réserve de modifications