



## Balance PCE-PB 200N

### Balance de plateforme avec écran déporté

La balance de plateforme avec une plage de pesée jusqu'à 200 kg et de dimensions 390 x 350 mm, est le dispositif idéal pour déterminer le poids, par exemple, de paquets ou de bouteilles de gaz. La précision de  $\pm 0,3$  kg fait de cette balance un instrument de mesure précis. En outre, vous pouvez utiliser la balance pour le dosage des peintures. Cela la convertit en un appareil polyvalent pour la production et la logistique, ou dans les entrepôts.

En plus du mode de mesure normal, la balance de plateforme possède la fonction de comptage de pièces. Cette fonction permet de déterminer le nombre de pièces supérieur à 100 g. Une autre fonction est la mise à zéro automatique; c'est-à-dire que, chaque fois que vous allumez la balance, le point zéro est à nouveau fixé. La touche Tare permet de remettre à zéro manuellement la balance. Cela est utile pour pouvoir tarer, par exemple, le poids de récipients, de cartons ou d'autres matériaux d'emballage.

Vous pouvez utiliser la balance de plateforme comme un dispositif à installation fixe, grâce à l'adaptateur secteur et à la fixation pour monter l'écran sur un mur. D'autre part, l'alimentation sur piles permet d'utiliser la balance de façon mobile. Elle dispose de la fonction d'arrêt automatique pour prolonger la durée de vie des piles. La balance s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité. Optionnellement vous pouvez obtenir un certificat d'étalonnage ISO réalisé par notre laboratoire interne de métrologie.

- ✓ Plage de pesage jusqu'à 200 kg
- ✓ Unités de pesage : kg, lb, oz/lb
- ✓ Avec fonction comptage de pièces
- ✓ Dimensions plateforme : 390 x 350 mm
- ✓ Support pour monter l'écran au mur
- ✓ Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO

### Spécifications techniques

Plage de pesage	200 kg
Résolution	0,1 kg
Précision	±0,3 kg
Charge minimum	0,3 kg
Unités	kg, lb, oz/lb
Indication surplage	« 0_Ld »
Indication tension faible	« LO »
Conditions opérationnelles	+5 ... +35 °C < 85 % H.r. sans condensation
Alimentation	4 x piles de 1,5 V type AA
Adaptateur secteur	Input 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A Output 6 V DC, 1 A
Dimensions plateforme	390 x 350 x 40 mm
Dimensions écran	180 x 88 x 33 mm
Poids	3 kg

### Contenu de livraison

- 1 x Balance de plateforme PCE-PB 200N
- 4 x Piles de 1,5 V type AA
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Support de montage au mur
- 1 x Manuel d'utilisation

### Accessoires

- CAL-PCE-PB Certificat d'étalonnage ISO



Sous réserve de modifications