

CAMÉRA ENDOSCOPIQUE

PCE-VE 400N4



- » Diamètre tête : 4 mm
- » Longueur sonde endoscopique : 1,5 m
- » Tête articulée en 4 directions
- » Écran de 5"
- » Enregistrement d'images et vidéos
- » Résolution : 1 000 000 pixels
- » Distance focale : 10 ... 100 mm
- » Sonde endoscopique avec protection IP67

La caméra endoscopique intègre une sonde de 1,5 m. Grâce au diamètre de 4 mm seulement, vous pouvez accéder avec cette caméra endoscopique à de très petites cavités. La caméra endoscopique possède une tête articulée dans 4 directions. L'écran haute résolution de la caméra endoscopique offre une bonne image des cavités et des endroits difficiles d'accès, surtout lors de la maintenance des moteurs, des turbines, etc. La caméra articulée possède une résolution de 1 000 000 pixels. L'angle visuel est de 90 °, ce qui permet d'obtenir de grandes images d'objets à une distance relativement courte. Avec cette caméra endoscopique, vous pouvez enregistrer des images et des vidéos. Cela est d'une grande aide pour documenter les dommages dans les pièces. La distance focale de la petite caméra se trouve entre 10 et 100 mm.

La caméra endoscopique fonctionne avec une batterie Li-Ion, mais peut aussi être connectée au réseau électrique. Le degré de protection de la sonde endoscopique est IP67. Vous pouvez ainsi utiliser cette caméra endoscopique dans des milieux industriels adverses.

Remarque

La caméra endoscopique n'est pas indiquée pour un usage médical !

Spécifications techniques

Diamètre sonde endoscopique / tête	4 mm
Longueur sonde endoscopique	1,5 m
Longueur tête	18 mm
Tête	Articulée en 4 directions
Rayon de courbure	8 mm
Matériau sonde endoscopique	Tungstène
Matériau tête	Alliage de titane
Matériau lentille de la caméra	Verre
Angle de vision	90°
Direction de vision	Frontal, 0°
Distance focale	10 ... 100 mm
Capteur d'image	1/9" couleur
Résolution	1 000 000 pixels
Fréquence d'image	30 Hz
Écran	LCD de 5", 16 : 9
Interface	Micro USB
Sortie vidéo	HDMI
Mémoire	Carte mémoire SDHC (max. 64 GB)
Alimentation	Batterie Li-Ion / 3350 mAh
Adaptateur secteur	Input 100 ... 240 V AC / 0,4 A max. Output 5 V DC / 2,0 A max
Classe de protection	IP67 (sonde endoscopique)
Conditions de fonctionnement	
- Unité principale	0 ... 45 °C / 15 ... 90 % H.r.
- Sonde endoscopique	0 ... 60 °C
Dimensions	33,5 x 14,5 x 8 cm
Poids	700 g

Contenu de livraison

1 x Caméra endoscopique PCE-VE 400N4
1 x Carte mémoire
1 x Lecteur de carte mémoire
1 x Câble HDMI
2 x Batteries Li-Ion
1 x Adaptateur secteur avec chargeur
1 x Set de nettoyage
1 x Mallette de transport
1 x Mode d'emploi

Remarque

La caméra endoscopique n'est pas indiquée pour un usage médical !

Sous réserve de modifications