

Balance compteuse PCE-SCS 150



Capacité jusqu'à 150 kg avec une résolution de 10 g

La balance compteuse intègre une plateforme en acier inoxydable de 400 x 500 mm qui peut être enlevée pour son nettoyage. Elle permet de travailler de façon flexible grâce à son faible poids, à ses dimensions réduites et à son alimentation indépendante, puisqu'elle comprend une batterie de 6 V et 4 Ah. Grâce à son fonctionnement via le clavier, sa réponse rapide et son grand écran avec des chiffres de 20 mm de hauteur, la balance compteuse est particulièrement indiquée pour un usage mobile.

La balance compteuse, qui intègre 4 cellules de charge, pèse jusqu'à 150 kg avec une résolution de seulement 10 g. Dans le cas où il serait nécessaire d'ajuster la balance, vous pourrez utiliser des poids étalon externes (en option). Elle possède une fonction de calibration qui permet de la régler rapidement et facilement. Nous proposons aussi comme option une prestation d'étalonnage avec certificat ISO en laboratoire de métrologie.

- ✓ Plage de pesage : 150 kg
- ✓ Plateforme de 400 x 500 mm
- ✓ Écran LCD avec rétroéclairage
- ✓ Carcasse robuste résistante aux chocs
- ✓ Tare possible sur toute la plage de pesage
- ✓ Alimentation par batterie ou adaptateur secteur
- ✓ Batterie rechargeable avec autonomie de 130 h
- ✓ Unités : kg et lb
- ✓ Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO

Spécifications techniques

Plage de pesage	0 ... 150 kg
Résolution	10 g
Linéarité	≤ 0,01 % F.S.
Plage de tarage	Sur toute la plage
Unités	kg / lb
Durée de stabilisation	Réglable
Calibration	Avec poids étalon externes (optionnel)
Mémoire	18 valeurs
Écran	LCD avec rétroéclairage
Hauteur chiffres écran	20 mm
Signal d'entrée	Analogique, 10,6 mV / V – 3 mV / V
Alimentation	Adaptateur secteur Batterie rechargeable de 6 V / 4 Ah
Autonomie	130 heures
Température opérationnelle	-10 ... +40 °C
Matériel plateforme	Acier inoxydable
Dimensions plateforme	400 x 500 mm
Dimensions balance	680 x 660 x 150 mm
Poids	8 kg

Contenu de livraison

- 1 x Balance compteuse PCE-SCS 150
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Manuel d'utilisation

Accessoires

- CAL-PCE-PCS Certificat d'étalonnage ISO



Sous réserve de modifications