



Balance pèse-colis Série PCE-PP



Disponible en version de 20 kg et 50 kg avec une résolution de 1 g

La balance pèse-colis est un instrument de mesure parfait pour déterminer le poids d'une marchandise grâce à sa résolution de 1 g et à sa précision de $\pm 0,1$ % du fond d'échelle. La balance pèse-colis est disponible dans une version avec une plage de 0 à 20 kg et une autre de 0 à 50 kg. Elle pèse dans les unités lb, oz, kg et g. L'écran rétroéclairé permet de lire le poids même lorsque les conditions lumineuses sont difficiles. De plus, il est possible de séparer l'écran de la balance pèse-colis puisqu'il est relié par un câble spiralé de 280 mm.

La balance pèse-colis intègre la fonction de comptage de pièces. Grâce à cela, vous pouvez compter le nombre de matériaux différents, comme les vis. Effectuez d'abord un pesage de référence. Puis, par simple pression d'une touche, la fonction comptage de pièces est activée. D'autre part, la plate-forme de pesage permet de relever ou d'ouvrir une partie de la plate-forme sur le côté. Cela permet de peser, par exemple, des lettres empilées ou des choses similaires sans qu'elles tombent de la plate-forme.

La balance pèse-colis est alimentée par un adaptateur secteur. En outre, vous pouvez aussi l'alimenter avec trois piles de 1,5 V de type AAA. Vous pouvez ainsi utiliser la balance pèse-colis de façon mobile et fixe. L'arrêt automatique éteint la balance après 5 minutes d'inactivité. PCE Instruments propose, en option, un certificat d'étalonnage ISO.

- ▶ Balance pèse-colis avec écran amovible
- ▶ Plate-forme rabattable
- ▶ Disponible en version de 20 kg et 50 kg
- ▶ Différentes unités
- ▶ Comptage de pièces
- ▶ Alimentation sur piles et adaptateur secteur
- ▶ Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO

Caractéristiques techniques

Plage	0 ... 20 kg	PCE-PP 20
	0 ... 50 kg	PCE-PP 50
Résolution	1 g	
Précision	±0,1 % F.S.	

Autres spécifications

Unités	kg, g, lb, oz, kg/g, lb/oz
Indication dépassement de plage	"O-Ld"
Indication de batterie faible	"LO"
Arrêt automatique	Après 5 minutes d'inactivité
Alimentation pile	3 x piles de 1,5 V, type AAA
Alimentation adaptateur secteur	Input 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz Output 6 V DC, 1 A
Dimensions plate-forme de pesage	198 x 180 x 44 / 120 (dépliée) mm
Dimensions écran	92 x 68 x 30 mm
Câble écran	Câble spiralé
	Enroulé 280 mm
	Déroulé 1100 mm
Poids	810 g

Contenu de livraison

1 x Balance pèse-colis (PCE-PP 20 ou PCE-PP 50)
1 x Adaptateur secteur
3 x Piles de 1,5 V, type AAA
1 x Notice d'emploi



Accessoires

CAL-PCE-PP 20	Certificat d'étalonnage ISO pour PCE-PP 20
CAL-PCE-PP 50	Certificat d'étalonnage ISO pour PCE-PP 50

