



Balance au sol PCE-RS 2000



Balance en acier laqué / Plage jusqu'à 2000 kg

La balance au sol est surtout apte pour un usage fixe. Grâce à sa version robuste et la vaste plateforme, cette balance au sol est idéale pour le pesage de grands objets. La balance se fabrique en acier laqué. Les rampes, qui peuvent se commander en option permettent d'utiliser cette balance au sol ou pour peser des palettes. Les données de pesage peuvent se lire facilement sur l'écran externe (avec un câble de 5 m). Les fonctions de la balance au sol sont : addition, comptage de pièces et contrôle de pesage. La balance est livrée avec une interface RS-232.

L'écran de la balance est en acier inoxydable avec une classe de protection IP54. Vous pouvez poser l'écran sur une table, le monter sur un mur ou sur le support. L'interface RS-232 bidirectionnelle permet une communication pratique avec le PC ou l'imprimante.

- ▶ Dimensions de la plateforme 1200 x 1200 mm
- ▶ Construction robuste en acier laqué
- ▶ Écran avec des chiffres de 25 mm de hauteur
- ▶ Longueur du câble jusqu'à l'écran : 5 m
- ▶ Fonction d'addition
- ▶ Fonction de comptage de pièces
- ▶ Fonction de contrôle de pesage MIN / OK / MAX
- ▶ Interface RS-232
- ▶ Alimentation à travers de l'adaptateur secteur
- ▶ Optionnel : Rampe
- ▶ Optionnel : Sortie analogique + 4 contacteurs secs
- ▶ Optionnel : Logiciel pour le transfert de données
- ▶ Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Plage de pesage | 2000 kg |
| Résolution | 0,5 kg |
| Incertitude | ±2 kg |
| Plage de tarage | Sur toute la plage |
| Écran | LCD avec rétroéclairage |
| Hauteur chiffres | 25 mm |
| Calibrage | 1 point ou multi-points |
| Température opérationnelle | -10 ... +40 °C |
| Humidité opérationnelle | Max. 85 % H.r. |
| Interface | RS-232 bidirectionnel |
| Alimentation | 9 V / 1000 mA |
| Dimensions | 1200 x 1200 x 100 mm |
| Poids | 85 kg |

Contenu de livraison

| |
|--------------------------------|
| 1 x Balance au sol PCE-RS 2000 |
| 1 x Écran |
| 1 x Adaptateur secteur |
| 1 x Notice d'emploi |

Accessoires

| | |
|-------------------|--|
| CAL-PCE-RS | Certificat d'étalonnage ISO |
| PCE-RS-N-RAMP | Rampe |
| PCE-SOFT-SC-Basic | Logiciel, 1 licence pour 1 balance |
| PCE-SOFT-SC-Pro | Logiciel, 1 licence pour plusieurs balances |
| PCE-SOFT-SC-3XPro | Logiciel, 3 licences pour plusieurs balances |
| RS232-USB | Câble de données |
| PCE-BP1 | Imprimante thermique |
| PCE-BP1-EP | Rouleau de papier de rechange (10 unités) |
| EP-4-20-PFC | Sortie 4-20 mA et 4 contacteurs secs |
| PCE-EP-D | Écran de rechange |

*Important : La commande du logiciel n'inclus pas le câble de données.
Il faut le commander séparément.*

Sous réserve de modifications