



M



## Balance au sol avec homologation Série PCE-MS AC M

### Avec cage et batterie rechargeable

La balance au sol homologuée à plateforme de 1 x 2 m inclut aussi une cage pour le pesage des animaux. Puisqu'il est possible d'ouvrir la cage des deux côtés, vous pouvez utiliser la balance au sol homologuée comme balance de passage.

Un collier connecte les deux côtés de la cage, qui atteint une hauteur de passage de 1,8 m. La balance au sol homologuée est fabriquée en acier recouvert de poussière, et dispose de 4 cellules de charge avec protection IP68. La hauteur de la plateforme à surface antidérapante est de 10 cm seulement.

La balance au sol homologuée fonctionne avec une batterie interne d'une autonomie de 25 heures maximum. Lors du fonctionnement sur batterie, il n'y a pas de risque de trébucher sur des câbles grâce au montage direct de l'écran sur la cage de la balance. La hauteur de 28 mm des chiffres permet une lecture aisée même de loin. Si les animaux sont nerveux, la balance au sol homologuée peut filtrer leurs mouvements au moyen de la fonction de pesage des animaux. L'interface USB permet le transfert direct des valeurs de pesage sur un PC.

La balance au sol est livrée homologuée. Veuillez indiquer le lieu d'installation lorsque vous passez la commande afin de prendre en compte le facteur de correction de la gravité.

- ▶ Différents modèles avec deux différentes plages de pesage : 1500 kg et 3000 kg
- ▶ Dimensions plateforme : 1 x 2 m
- ▶ Inclus une cage de 1 m d'hauteur
- ▶ Homologation en métrologie légale MIII incluse

### Caractéristiques techniques

Type de balance	Une seule plage
Classe d'homologation	M III
Plage de tarage	Multiple tare dans toute la plage de pesage Possibilité d'annuler la tare automatiquement et manuellement
Dimensions plateforme	1000 x 2000 mm
Dimensions internes cage	900 x 2000 mm
Hauteur cage	1000 mm
Hauteur plateforme	100 mm
Interface	USB-B, bidirectionnelle
Écran	LCD, fond noir avec chiffres blanc
Dimensions chiffres	15 x 28 mm (largeur x hauteur)
Alimentation	
- Batterie interne	6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g
- Adaptateur secteur	7,8 V / 1,2 A AC / 110 ... 230 V
Température opérationnelle	-10 ... +40 °C
Autonomie batterie	Jusqu'à 25 heures (en continu)
Mode économie d'énergie	Oui, après 30 secondes d'inactivité (peut être désactivé)

### Contenu de livraison

1 x Balance au sol homologuée
1 x Adaptateur secteur
1 x Cage (parois latérales avec 2 portillons – la vache n'est pas comprise)
1 x Manuel d'utilisation



Modèle	Plage	Résolution	Valeur d'homologation	Charge min.	Cellule de charge	Protection de la cellule de charge	Poids
PCE-MS AC1,5T-1-100x200-M	1500 kg	0,5 kg	0,5 kg	10 kg	4 x 750 kg	IP 68	225 kg
PCE-MS AC3T-1-100x200-M	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	4 x 2500 kg	IP 68	225 kg

#### Note importante :

S'il vous plaît, indiquez-nous le lieu d'emplacement de la balance : code postale, localité et pays. Merci.

Sous réserve de modifications