



Balance de table avec homologation PCE-MS T3P-1-M



Idéale pour les marchés / Portatif avec batterie rechargeable

Nous présentons une balance de table pour des tâches de pesage simples dans le domaine de la vérification de la légalité des échanges commerciaux. Elle pèse dans une gamme de 3 kg avec une résolution de 1 g. Son design moderne et innovant fait de l'esthétique de cette balance de table un véritable atout. L'écran à fond noir et à chiffres blancs de 30 mm de haut permet une lecture confortable de la mesure.

La balance de table homologuée est dotée d'une batterie intégrée qui permet une utilisation mobile. Un couvercle transparent protège la balance de la saleté. L'interface USB standard avec communication bidirectionnelle avec le PC complète les caractéristiques.

La balance de table est expédiée homologuée. Veuillez indiquer le lieu d'installation lors de la commande afin de tenir compte du facteur de correction de la gravité.

- ▶ Plage de pesage : 3 kg
- ▶ Charge minimale : 20 g
- ▶ Valeur d'homologation : 1 g
- ▶ Dimensions plateau : 22 x 17 cm
- ▶ Niveau à bulle et pieds réglables
- ▶ Alimentation par adaptateur secteur ou batterie
- ▶ Homologation en métrologie légale MIII incluse

Spécifications techniques

Type de balance	Une seule plage
Plage de pesage	3 kg
Résolution	1 g
Unité	kg
Charge minimale	20 g
Valeur d'homologation	1 g
Classe d'homologation	M III
Plage de tarage	Multiple tare dans toute la plage de pesage Possibilité d'annuler la tare automatiquement et manuellement
Dimensions plateforme	220 x 170 mm
Matériel plateforme	Plastique
Interface	USB-B, bidirectionnelle
Écran	LCD, fond noir avec chiffres blanc
Dimensions chiffres	15 x 28 mm (largeur x hauteur)
Alimentation	
- Batterie interne	6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g
- Adaptateur secteur	7,8 V / 1,2 A AC / 110 ... 230 V
Autonomie batterie	Jusqu'à 25 heures (en continu)
Mode économie d'énergie	Oui, après 30 secondes d'inactivité (peut être désactivé)
Température opérationnelle	-10 ... +40 °C
Poids	3,6 kg

Contenu de livraison

1 x Balance de table
1 x Couvercle transparent
1 x Adaptateur secteur
1 x Manuel d'utilisation



Note importante :
S'il vous plaît, indiquez-nous le lieu d'emplacement de la balance : code postale, localité et pays. Merci.



Sous réserve de modifications