



Banc d'essai pour rugosimètres PCE-RT2000-Teststand



Avec réglage manuel de la hauteur par manivelle

Un banc d'essai de rugosité doit faciliter la réalisation de mesures de rugosité. Pour mesurer la rugosité, il est important que le rugosimètre et la surface à tester soient tous deux positionnés horizontalement. Banc d'essai de rugosité pour le contrôle qualité des engrenages : la pointe du palpeur parcourt alors la surface de la pièce en ligne droite. Un banc d'essai de rugosité permet de positionner l'instrument de mesure ou son capteur de manière à garantir la pression nécessaire pour une mesure correcte. Il est recommandé d'utiliser un banc d'essai de rugosité, en particulier pour les mesures de faible rugosité, les mesures de pièces courbes ou dans des rainures avec des pointes de test spéciales. Sur ce banc d'essai de rugosité, le positionnement en hauteur de l'appareil de mesure s'adapte précisément à la pièce à tester grâce à la manivelle. Grâce à la grande course de déplacement, il est possible de tester de nombreuses tailles de pièces différentes sur une table de travail ou sur une paillasse en laboratoire, sans dispositif supplémentaire. Le banc d'essai pour la rugosité est adapté à l'installation de différents rugosimètres.

Attention : Le rugosimètre n'est pas fourni avec ce banc d'essai de rugosité !

- ✓ Apte pour les rugosimètres :
 - PCE-RT 1200
 - PCE-RT 2000
 - PCE-RT 2200
- ✓ Positionnement de la hauteur par manivelle
- ✓ Recommandé pour toutes les mesures avec des capteurs de rainures ou de courbures
- ✓ Parcours : 210 mm
- ✓ Dimensions base : 330 x 180 mm
- ✓ Poids : 10 kg



Sous réserve de modifications