



## Thermohygromètre PCE-G 2



### Grand afficheur avec une portée visuelle jusqu'à 30 m

Le thermohygromètre PCE-G 2 est utilisé pour mesurer la température et l'humidité de l'air. Il est principalement installé dans des entrepôts, des bureaux collectifs, des centres scolaires, etc. Les chiffres ont une hauteur de 55 mm et affichent les valeurs de température et d'humidité. Grâce à la hauteur des chiffres, il est possible de lire les valeurs jusqu'à environ 30 m de distance. Le capteur de température et humidité est connecté à la base via un câble de 1,5 m. L'appareil est alimenté entre 110 et 220 V AC. Les touches latérales permettent de régler le niveau d'alarme.

- ✓ Hauteurs chiffres : 55 mm
- ✓ Portée visuelle jusqu'à 30 m
- ✓ Alarme sonore
- ✓ Montage mural
- ✓ Alimentation : 110 ... 220 V AC
- ✓ Capteur externe connecté par câble
- ✓ Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO

## Spécifications techniques

### Température

Plage	-40 ... +85 °C
Résolution	0,1 °C (inférieur à -10 °C : 1 °C)
Précision	±0,3 °C

### Humidité

Plage	0 ... 99 % H.r.
Résolution	0,1 % H.r.
Précision	±3 % H.r.

### Autres spécifications

Alarme	Sonore, limite supérieur et inférieur	
Écran	2 x LED à 3 chiffres	
Hauteur chiffres	55 mm	
Portée visuelle	Lecture jusqu'à 30 m	
Alimentation	110 ... 220 V / 50/60 Hz	
Conditions ambiantes	-20 ... +70 °C / max. 85 % H.r.	
Longueur câbles	Capteur	1,5 m
	Adaptateur secteur	1,5 m
Dimensions	395 x 255 x 50 mm	
Poids	2,2 kg	

## Contenu de livraison

1 x Thermohygromètre PCE-G2
1 x Capteur externe
1 x Set de montage mural
1 x Adaptateur secteur
1 x Manuel d'utilisation

## Accessoires

CAL-PCE-HT	Certificat d'étalonnage ISO
------------	-----------------------------



Sous réserve de modifications