



Crochet peseur Série PCE-HS N



Design compact, disponible en version de 50 kg et 150 kg

Le crochet peseur série PCE-HS offre la possibilité d'un pesage rapide. La masse à mesurer doit être accroché. Le crochet peseur est livrée avec un crochet et un maillon. Il est disponible en deux versions : une qui pèse jusqu'à 50 kg et une autre jusqu'à 150 kg. Cet appareil est parfait pour le secteur industriel, mais aussi pour divers usages, même dans le domaine privé (par exemple, la chasse, la pêche, etc.).

Le crochet peseur intègre plusieurs fonctions, dont, le pesage d'animaux. Quand cette fonction est active, il détermine le poids moyen de plusieurs pesages après environ 6 à 8 secondes. Une autre fonction qui peut être activé est l'arrêt automatique. En outre, vous pouvez utiliser ce crochet peseur comme un dynamomètre, car il est possible d'effectuer des mesures dans l'unité N (Newton). Les fonctions PEAK et HOLD sont également présente dans l'appareil.

- ✓ Deux modèles de 50 kg et 150 kg
- ✓ Alimentation par piles
- ✓ Arrêt automatique
- ✓ Fonction HOLD
- ✓ Tare multiple
- ✓ Livré avec crochet et maillon
- ✓ Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO

Spécifications techniques

PCE-HS 50N

Plage de pesage	50 kg
Résolution	20 g
Précision	±80 g
Charge minimale	200 g

PCE-HS 150N

Plage de pesage	150 kg
Résolution	50 g
Précision	±200 g
Charge minimale	500 g

Autres caractéristiques

Unités	kg / lb / N
Tare	Tare multiple sur toute la plage
Écran	LCD avec rétroéclairage
Hauteur chiffres	19 mm
Alimentation	3 x piles de 1,5 V type AA
Température opérationnelle	+5 ... +35 °C
Carcasse	Plastique ABS
Dimensions	140 x 80 x 45 mm (sans maillon ni crochet)
Poids	490 g

Contenu de livraison

1 x Crochet peseur PCE-HS 50N ou PCE-HS 150N
1 x Crochet
1 x Maillon
3 x Piles de 1,5 V type AA
1 x Manuel d'utilisation

Accessoires

CAL-PCE-HS 50N	Certificat d'étalonnage ISO pour PCE-HS 50N
CAL-PCE-HS 150N	Certificat d'étalonnage ISO pour PCE-HS 150N



Sous réserve de modifications