



Balance à grue PCE-CS 1T

Plage de pesage jusqu'à 1000 kg

La balance à grue pèse sur une plage de 0 à 1000 kg avec une résolution de 0,1 kg. La précision de 0,1 % du fond d'échelle fait de cette balance un instrument de mesure précis. Un domaine d'utilisation est le pesage de matière première. L'écran LCD rétroéclairé grue possède des chiffres de 30 mm de hauteur, ce qui permet de lire la valeur depuis une certaine distance. La balance à grue indique le poids dans les unités suivantes : kg, lb et N. Le boîtier métallique résistant permet une utilisation dans l'industrie lourde. La balance à grue s'alimente avec trois piles de 1,5 V de type AA.

La fonction « MAX » de la balance à grue indique le poids maximal pesé. La fonction « TARE » permet de mettre la balance à zéro. Cette fonction est utile lorsqu'un utensile de mesure ou un récipient est accroché. La fonction « HOLD » fige la valeur de mesure. PCE Instruments propose, en option, un certificat d'étalonnage ISO.

- ✓ Plage : 0 ... 1000 kg
- ✓ Unités : kg / lb / N
- ✓ Fonctions : MAX / HOLD / TARE
- ✓ Grand écran LCD avec rétroéclairage
- ✓ Boîtier métallique résistant
- ✓ Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO

Spécifications techniques

Plage de pesage	0 ... 1000 kg
Résolution	0,1 kg
Précision	± 1 % F.S.
Unités	kg / lb / N
Fonction	MAX / HOLD / TARE
Écran	LCD avec rétroéclairage
Hauteur chiffres	30 mm
Ouverture manille	20 mm
Ouverture crochet	38 mm
Arrêt automatique	Après 15 minutes d'inactivité
Alimentation	3 x piles de 1,5 V type AA
Conditions opérationnelles	+5 ... +35 °C <90 % H.r. sans condensation
Dimensions	260 x 130 x 60 mm
Poids	1320 g

Contenu de livraison

- 1 x Balance à grue
- 3 x Piles de 1,5 V
- 1 x Manuel d'utilisation

Accessoires

- CAL-1T Certificat d'étalonnage ISO



Sous réserve de modifications