

Denetim Kamerası PCE-VE 1500-60200



Denetim Kamerası PCE-VE 1500-60200

**4 yönlü kamera başlığı / Değiştirilebilir pil / 7 inç dokunmatik ekran / Plug and Play sistemi /
5 kademe ayarlanabilir aydınlatma / Görüntü ve video kaydı / 120° görüş açısı /
En az 3 saatlik pil ömrü / Resim içinde resim fonksiyonu**

Denetim kamerası PCE-VE 1500-60200'ün 4 yönlü sistemi denetim kamerasının kamera başlığını 190°'lik bir bükülme yarıçapında hareket ettirmeyi mümkün kılar. Denetim kamerasının görüş açısı 120°'dir. Denetim kamerası, elektrik motorlarını çalıştıran bir joystick aracılığıyla kontrol edilir. Denetim kamerası, çapı 2.2 ... 6 mm arasında olan dar kamera başlığı sayesinde motorlarda, ateşli silahlarda, sondaj deliklerinde ve diğer dar açıklıklarda endoskopi yapmak için kullanılabilir. Bu, denetim kamerasının hızlı teşhis yapmak amacıyla kaynak dikişlerini, aşınmayı ve hasarı hızlı ve kolay bir şekilde incelemek için kullanılabileceği anlamına gelir. Denetim kamerasının endoskop kablosu örgülü tungsten kaplı iken kamera başlığı titanyum alaşımından yapılmıştır. Bu özellikler, denetim kamerasının endoskop kablosunu dayanıklı hale getirir. Bu nedenle, denetim kamerası, mühendislik ofislerinde, kalite kontrolde ve değerlendirmede kullanılır.

Denetim kamerasının dokunmatik ekranı 7 inç boyutunda iken denetim kamerası ekranının çözünürlüğü 1920 x 1200 pikseldir. Denetim kamerasının dokunmatik ekranı kolay kullanım sağlar. Gerekli durumlarda denetim kamerasından alınan canlı görüntü HDMI arayüzü aracılığıyla harici bir ekrana ya da projektöre aktarılabilir. Bunun haricinde, denetim kamerası ile yaklaşık 285.000 görüntü ya da 1500 dakikalık video kaydı SD karta kaydedilebilir. Bu da denetim kamerasından alınan kayıtların daha sonra tekrar incelenebileceği ya da belgelenebileceği anlamına gelir.

Denetim kamerasının pili 6400 mAh kapasiteye sahiptir. Bu da denetim kamerasının endoskopi için 3 saatten fazla kullanılabileceği anlamına gelir. Mevcut pil şarjı, beş noktalı bir diyagram aracılığıyla denetim kamerasından bağımsız olarak pilden okunabilir. Denetim kamerasının pili USB-C (PD) arayüzüne bağlanarak şarj edilebilir. Şarj işlemi esnasında denetim kamerası kullanılabilir. Bunun haricinde, pil çıkarılıp yenisiyle değiştirilebilir; böylece, denetim kamerası tekrar hemen kullanıma hazır hale gelir.

Denetim kamerasının taşıma çantası, taşıma işlemi sırasında denetim kamerasını korumak ve hasarı en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. Taşıma çantası, dörtlü kilit ve kapaktaki kauçuk kaplama sayesinde denetim kamerasını su girişine karşı korur. Denetim kamerasının kolay bir şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla taşıma çantasında ek tekerlekler bulunur.

- ▶ Elektrik motorlu 4 yönlü kamera başlığı
- ▶ Kolay kullanım için 7 inç dokunmatik ekran
- ▶ Durum göstergeli değiştirilebilir pil
- ▶ SD kartta kayıt depolama
- ▶ Hızlı bir şekilde değiştirilebilir endoskop kablolu motor
- ▶ Doğrudan görüntü aktarımı için HDMI bağlantısı
- ▶ 5 kademe ayarlanabilir parlaklık
- ▶ 120° görüş açısı ve 190° bükülme yarıçapı

Subject to change

Teknik özellikler

Çap	Ø6 mm
Kablo Uzunluğu	2 metre
Kamera Yönü	0°
Çözünürlük	1 MP
Odaklama Aralığı	10 ... 100 mm

Diğer Teknik Özellikler

Kamera Başlığı Malzemesi	Titanyum alaşımı
Kamera Kablosu Malzemesi	Örgülü tungsten
Kamera Lens Malzemesi	Cam
Görüş Alanı	120°
Aydınlanma Şiddeti	50.000 Lux
Bükme Yönü	360° (4 yönlü kamera başlığı)
Bükme Açısı	190°
Ekran	7 inç LCD dokunmatik ekran
Ekran Çözünürlüğü	1920 x 1200 piksel
Görüntü Formatı	JPG
Video Formatı	MP4
Görüntü Çözünürlüğü	1280 x 720 piksel
Video Çözünürlüğü	1280 x 720 piksel
Dijital Büyütme	8 kat
Hafıza (Dahili)	16 GB
Hafıza (Harici)	Yaklaşık 285.000 görüntü ya da 1500 dakikalık video kaydı için 128 GB'a kadar genişletilebilir
Arayüz	Mini HDMI, USB-A, USB-C (sadece veri aktarımı için) Ses arayüzü, WiFi
Güç Tüketimi (Endoskop)	10 W
Çalışma Süresi	>3 saat
Pil	7.4 V (4 x 18650), 6400 mAh, çıkarılabilir
Pil (Şarj İşlemi)	12 VDC, 3 A
Güç Kaynağı	Birincil: 100 ... 240 VAC 50/60 Hz, 1.5 A İkincil: USB-C (PD) maksimum 65 W 5 VDC, 3 A 9 VDC, 3 A 12 VDC, 3 A 15 VDC, 3 A 20 VDC, 3.25 A PPS1: 3.6 ... 11 VDC, 3 A PPS2: 3.6 ... 20 VDC, 3 A
Çevre Koşulları (Cihaz)	5 ... 50 °C, <92% n.o, yoğuşmasız
Çevre Koşulları (Endoskop Kablosu)	5 ... 80 °C, <92% n.o, yoğuşmasız
Depolama Koşulları	5 ... 63 °C, <92% n.o, yoğuşmasız
Boyut	366 x 194 x 137 mm
Ağırlık	Cihaz: 1017 g Elektrik motorlu endoskop kablosu: yaklaşık 600 g Pil: 550 g

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com