



Balance de plateforme Série PCE-PB N

Disponible en version de 60 et 150 kg avec écran déporté

La balance de plateforme série PCE-PB N est une balance multi-usage qui permet d'être utilisée dans différents secteurs de l'industrie et pour un usage privé. Les fonctions sont très nombreuses. Il est à noter que l'interface de la balance de plateforme est bidirectionnelle, ce qui permet un adressage via PC. Elle peut être connectée avec le logiciel optionnel « PCE-SOFT-SC-xx ». Le logiciel multilingue est disponible en 3 versions. Selon le type de licence il est possible d'enregistrer simultanément les valeurs de pesage de plusieurs balances.

L'écran déporté est connecté par un câble spiralé et est amovible jusqu'à environ 1,5 m. Cela permet de peser des colis volumineux qui dépassent les dimensions du plateau de pesage de 300 x 300 mm. L'écran est livré avec un support pour le poser sur une table. La carcasse de l'écran permet aussi d'être fixé sur un mur. Autres fonctions intéressantes sont le comptage de pièces, la fonction HOLD, un rétroéclairage activable et un arrêt automatique activable. La balance de plateforme peut peser en 4 unités différentes : g, kg, lb et N (Newton). L'alimentation s'effectue par un adaptateur secteur (livré avec la balance) ou par piles, ce qui permet une utilisation mobile. Vous pouvez commander en option un certificat d'étalonnage ISO.

- ✓ Disponible en version de 60 kg et 150 kg
- ✓ Interface USB bidirectionnelle
- ✓ Écran LCD déporté avec câble spiralé
- ✓ Hauteur des chiffres : 20 mm
- ✓ Plateforme en acier inoxydable
- ✓ Intègre plusieurs fonctions
- ✓ Alimentation par adaptateur secteur ou piles
- ✓ Câble USB inclus
- ✓ Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO

Spécifications techniques

Écran	LCD avec rétroéclairage
Hauteur chiffres	20 mm
Câble écran	Câble spiralé, 90 ... 150 cm
Interface	USB bidirectionnel
Unités	kg / g / lb / N (Newton)
Fonctions	HOLD et PEAK-HOLD Tare Ajustage du point zéro Comptage de pièces Réglage du temps de réponse
Calibration	1 point ou multipoints
Arrêt automatique	Après 5 minutes d'inactivité (désactivable)
Conditions opérationnelles	+5 ... +35 °C / max. 85 % H.r.
Alimentation	Adaptateur secteur 9 V DC / 200 mA 6 x piles de 1,5 V, type AA
Plateau de pesage	300 x 300 x 45 mm
Poids	Environ 4 kg

Contenu de livraison

1 x Balance de plateforme
1 x Support pour l'écran
1 x Câble USB
1 x Adaptateur secteur
1 x Manuel d'utilisation

Accessoires

CAL-PCE-PB 60	Certificat d'étalonnage ISO pour PCE-PB 60N
CAL-PCE-PB 150	Certificat d'étalonnage ISO pour PCE-PB 150N
PCE-SOFT-SC-Basic	Logiciel, 1 licence pour 1 balance
PCE-SOFT-SC-Pro	Logiciel, 1 licence pour plusieurs balances
PCE-SOFT-SC-3XPro	Logiciel, 3 licences pour plusieurs balances

Modèles	Plage	Lecture	Poids min.	Précision
PCE-PB 60N	60 kg	20 g	60 g	±80 g
PCE-PB 150N	150 kg	50 g	150 g	±200 g



Sous réserve de modifications