

Pompe à vide PCE-RVP 180



Description

Débit de 226 l/min avec filtre pour réduction du brouillard d'huile

La pompe à vide est équipée d'un moteur puissant qui offre un couple moteur élevé. La puissance du moteur est de 0,75 CV (550 W), ce qui garantit un rendement fiable et efficace. Avec un haut débit de 226 l/min, notre pompe à vide pour pompes à chaleur est capable d'extraire efficacement de grands volumes de réfrigérants. Elle est équipée de raccords de 1/4" et 3/8", ce qui permet sa polyvalence et son adaptabilité sur différents tuyaux de réfrigérants et applications.

Notre pompe à vide est équipée d'un élément filtrant de dernière génération qui aide à réduire efficacement le brouillard d'huile. Cet élément filtrant non seulement prolonge la durée de vie de la pompe, mais aide aussi à avoir un lieu de travail plus propre et à préserver l'environnement. La poignée ergonomique en caoutchouc permet un transport en toute sécurité et une manipulation aisée. Une pompe à vide sert à vider les climatiseurs, les systèmes de refroidissement ou les pompes de chaleur avant de les remplir avec du réfrigérant. C'est important pour éliminer l'humidité et l'air du système, ce qui améliore l'efficacité de la climatisation ou la pompe de chaleur.

Caractéristiques

- Pour réfrigérants (R12, R22, R134a, etc.)
- Moteur efficient et à couple élevé
- Puissance du moteur : 0,75 CV (550 W)
- Débit : 226 l/min
- Raccord : 1/4" et 3/8"
- Élément filtrant pour réduire le brouillard d'huile
- Poignée en caoutchouc confortable et résistante

Spécifications techniques

Raccord	1/4" SAE, 3/8 SAE
Puissance du moteur	0,75 CV (550 W)
Débit	226 l/min
Capacité huile	660 ml
Type d'huile	Recommandé une huile de basse viscosité, avec un indice situé entre 32 à 46
Vide final	150 microns
Protection	IP20

Alimentation	230 V AC
Conditions opérationnelles	0 ... +40 °C / 20 ... 80 % H.r.
Conditions de stockage	0 ... +40 °C / 20 ... 80 % H.r.
Dimensions	390 x 140 x 260 mm
Poids	
- Net (appareil)	13,54 kg
- Avec accessoires	13,6 kg
- Avec emballage	15 kg

Contenu de livraison

1 x Pompe à vide PCE-RVP 180
1 x Flacon de 300 ml
1 x Flacon de 450 ml
1 x Manuel d'utilisation

Remarque : L'huile n'est pas incluse.

