

Endoscope PCE-WVE 100



Description

Endoscope Wi-Fi à utiliser avec des dispositifs iOS et Android avec sonde articulée dans 4 directions

L'endoscope Wi-Fi à tête articulée dans 4 directions est un outil polyvalent pour le contrôle visuel et la capture d'images dans des zones difficiles d'accès. Grâce à une sonde endoscopique de 1 mètre de longueur, il offre la portée nécessaire pour pénétrer dans des espaces réduits et capturer des images précises.

Il transmet sans fil des images, ce qui permet de se connecter, facilement et simplement, à des dispositifs iOS et Android. Au moyen de l'application correspondante, vous pouvez contrôler les fonctions de l'endoscope Wi-Fi, visualiser des images en direct, et enregistrer des vidéos. Grâce à cela, il est très simple et efficace d'examiner et de documenter des zones difficiles d'accès.

L'Appli de l'endoscope offre aussi l'option de sauvegarder des images et des vidéos directement dans le dispositif mobile. Cela facilite l'organisation et l'accès aux images prises, afin de partager ou archiver facilement l'information importante.

La tête de la sonde de l'endoscope intègre 6 LED réglables. Ces LED fournissent un éclairage suffisant dans des environnements sombres ou mal éclairés. Vous pouvez régler l'intensité de la lumière, ce qui garantit une qualité optimale de l'image.

En résumé, cet endoscope Wi-Fi est un outil très utile pour différentes utilisations comme, par exemple, la maintenance, l'inspection et le diagnostic dans des zones où les caméras conventionnelles ne peuvent pas arriver, et tout cela grâce à sa sonde articulée dans 4 directions, sa flexibilité, sa connectivité sans fil, sa capacité de stockage et son éclairage réglable.

Caractéristiques

- Sonde articulée dans 4 directions
- Sonde flexible de 1 m
- Transmission des images via Wi-Fi
- Appli pour iOS et Android
- Mémoire d'images et de vidéos dans l'Appli
- Tête avec 6 LED (intensité réglable)

Spécifications techniques

Longueur sonde	100 cm
Diamètre sonde	6,5 mm
Matériau sonde	Tungstène tressé
Articulation sonde	4 directions
Résolution	640 x 480 / 320 x 240 pixels
Frames per second	20 / 25 fps
Champ de vision	75°
Distance de vision	4 ... 8 cm
Rayon de courbure	60 mm
Appli	Android et iOS
Langue menu Appli	Anglais / Espagnole / Français

Classe de protection sonde	IP67	
Classe de protection commande	IP54	
Alimentation	Batterie	
Adaptateur secteur	Input	100 ... 240 V AC / 0,4 A
	Output	5 V DC / 1,5 A
Conditions opérationnelles	0 ... 50 °C / 15 ... 90 % H.r.	
Conditions de stockage	-20 ... 60 °C / 15 ... 90 % H.r.	
Poids		
- Net (appareil)	415 g	
- Avec accessoires	1495 g	
- Avec emballage	1695 g	

Contenu de livraison

1 x Endoscope Wi-Fi PCE-WVE 100
1 x Adaptateur secteur
1 x Mallette de transport
1 x Manuel d'utilisation



Sous réserve de modifications