



## Thermomètre numérique PCE-ST 2

### Description

#### Avec sonde de température pliable et fonction MIN / MAX / HOLD

Ce thermomètre numérique sert à effectuer rapidement un contrôle de température. D'autre part, le thermomètre numérique est léger et ergonomique, ce qui permet une prise en main confortable. La sonde de température du thermomètre numérique est en acier inoxydable : il est donc parfait pour prendre des mesures dans les aliments. Grâce à la lampe LED parallèle au capteur, le thermomètre numérique peut mesurer même en cas de faible éclairage.

Le thermomètre s'allume lorsque la sonde de température se déploie. L'électronique intégrée est bien protégée par un boîtier en plastique ABS. La classe de protection du thermomètre numérique est IP54.

L'écran du thermomètre numérique tourne automatiquement en fonction du sens du thermomètre. Grâce à cela, vous pourrez toujours voir les valeurs facilement. D'autre part, le thermomètre numérique s'éteint automatiquement après 90 secondes d'inactivité.

### Caractéristiques

- Plage : -40 ... +300 °C
- Sonde pliable
- Sonde en acier inoxydable
- Fonctions MIN / MAX / HOLD
- Support magnétique
- Lampe LED
- Rotation automatique de l'écran
- Boîtier en plastique ABS
- Classe de protection IP54

# Spécifications techniques

Température		
Plage	-40 ... +300 °C	
Résolution	0,1 °C	
Précision	±1,5 % ou ±2 °C	Plage : -40 ... 0 °C
	±1,0 % ou ±1 °C	Plage : 0 ... 200 °C
	±1,5 % ou ±2 °C	Plage : 200 ... 300 °C
Plage	-40 ... +572 °F	
Résolution	0,1 °F	
Précision	±1,5 % ou ±3,6 °F	Plage : -40 ... 32 °F
	±1,0 % ou ±1,8 °F	Plage : 32 ... 392 °F
	±1,5 % ou ±3,6 °F	Plage : 392 ... 572 °F
Autres spécifications		
Fonctions	MAX / MIN / HOLD	
Écran	LCD de 1,75"	

Rafraîchissement écran	1 valeur par seconde
Temps de réponse	2 secondes
Arrêt automatique	90 secondes
Alimentation	1 x pile de 1,5 V type AAA
Boîtier	Plastique ABS
Classe de protection (appareil)	IP 54
Conditions opérationnelles	0 ... +50 °C / 10 ... 95 % H.r.
Conditions de stockage	-20 ... +60 / 0 ... 80 % H.r.
Dimensions	
- Appareil	166 x 55 x 16 mm
- Longueur de la sonde	120 mm
- Longueur avec sonde dépliée	285 mm
- Sonde	120 x Ø 3,5 mm / Pointe : Ø 1,7 mm
Poids	84,5 g

# Contenu de livraison

1 x Thermomètre numérique PCE-ST 2
1 x Pile de 1,5 V type AAA
1 x Manuel d'utilisation



Sous réserve de modifications