

Anémomètre PCE-AM 30



Description

Anémomètre à hélice avec échelle de Beaufort et plage jusqu'à 30 m/s

Cet anémomètre constitue la solution idéale pour mesurer la vitesse du vent, aussi bien dans de légères brises que dans de forts courants d'air. Vous pouvez enregistrer des vitesses allant jusqu'à 30 m/s. L'anémomètre est polyvalent et mesure dans plusieurs unités comme m/s, km/h, knots (nœuds), mph et ft/min. En outre, il intègre l'échelle de Beaufort qui permet une évaluation rapide de la force du vent.

En plus de la mesure de la vitesse du vent, l'anémomètre mesure aussi la température et l'humidité de l'air. Ces trois paramètres s'affichent en même temps sur l'écran, offrant à l'utilisateur un affichage clair et simple.

Les fonctions supplémentaires de lecture des valeurs MAX, MIN, AVG (valeur moyenne) et HOLD permettent l'évaluation des données importantes. La fonction d'arrêt automatique aide à prolonger l'autonomie de la pile. L'appareil fonctionne avec une pile de type CR-2032. L'anémomètre est livré avec une dragonne et un étui.

Caractéristiques

- Plage jusqu'à 30 m/s
- Unités : m/s, km/h, knots, mph, ft/min
- Avec échelle de Beaufort
- Mesure de la température ambiante
- Mesure de l'humidité relative
- Indication MIN, MAX, HOLD, AVG
- Capteur à hélice

Spécifications techniques

Vitesse de vent en m/s	
Plage	0,1 ... 30 m/s
Résolution	0,1 m/s
Précision	±5 %
Vitesse de vent en km/h	
Plage	0,3 ... 108 km/h
Résolution	0,2 km/h
Précision	±5 %
Vitesse de vent en nœuds	
Plage	0,2 ... 58 nœuds
Résolution	0,2 nœuds
Précision	±5 %
Vitesse de vent en mph	
Plage	0,2 ... 67 mph
Résolution	0,2 mph
Précision	±5 %
Vitesse de vent en ft/min	
Plage	19 ... 5905 ft/min
Résolution	19 ft/min
Précision	±5 %

Température	
Plage	-10 ... +50 °C
Résolution	0,1 °C
Précision	±1 °C
Humidité	
Plage	20 ... 90 % H.r.
Résolution	1 % H.r.
Précision	±5 %
Autres spécifications	
Fonctions	MIN / MAX / HOLD / AVG (valeur moyenne)
Unités	m/s, km/h, knots (nœuds), mph, ft/min
Écran	LCD avec rétroéclairage
Alimentation	1 x pile de 3 V type CR-2032
Arrêt automatique	Après 10 minutes d'inactivité (désactivable)
Langue menu	Anglais
Classe de protection	IP20
Conditions opérationnelles	-10 ... +50 °C / 0 ... 90 % H.r.
Conditions de stockage	-10 ... +50 °C / 0 ... 90 % H.r.
Dimensions	115 x 40 x 18 mm
Poids	48 g

Contenu de livraison

1 x Anémomètre PCE-AM 30
1 x Pile de 3 V type CR-2032
1 x Étui
1 x Dragonne
1 x Câble USB-C
1 x Manuel d'utilisation



Sous réserve de modifications