

Ampèremètre digital pour mesurer le courant AC, la tension AC, le courant DC et la fréquence (3 en 1) / ouverture maximum de la pince 18 mm

Cet ampèremètre a été conçu pour détecter de façon indirecte le courant AC/DC et la fréquence. L'ampèremètre possède une lampe torche pour illuminer le point de mesure et une fonction de vérification de tension sans contact. Les dimensions réduites de l'ampèremètre permet des travaux dans des endroits à accès difficile. L'écran illuminé de l'ampèremètre garantit une bonne lecture même dans des lieux obscurs tels que des armoires électriques et des canalisations par câbles. La vérification sans contact de la tension vous permet non seulement de détecter les potentiels dangereux mais il est aussi un outil très utile pour détecter la position approximative de la coupure du câble.



- Ecran LCD à 3 2/3 positions, à illumination de fond, pince de courant continu
- Mesure du courant AC/DC, de la tension AC et de la fréquence
- Fonction pour mémoriser les valeurs, remise à zéro du DCA, vérificateur de la tension sans contact
- Illumination du point de mesure intégrée
- Sélection automatique de la plage
- Déconnection automatique
- Ouverture de la pince: 18 mm

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Courant AC (50/60 Hz) | Secteur / résolution / précision 200 A / 100 mA / $\pm 3,0\%$ + 8 digits |
| Courant DC | Secteur / résolution / précision 200 A / 100 mA / $\pm 2,8\%$ + 8 digits |
| Vérification de la tension AC (sans contact) | 100 VAC à 600 VAC 50 / 60 Hz |
| Fréquence | Secteur / résolution / précision 40 ... 50 Hz / 0,01 Hz / $\pm 1,2\%$ + 5 digits 51 ... 510 Hz / 0,1 Hz / $\pm 1,2\%$ + 3 digits 0,51 ... 1 kHz / 0,001 kHz / $\pm 1,2\%$ + 3 digits |
| Illumination du point de mesure | LED blancs |
| Diamètre du conducteur | max. 18 mm |
| Ecran | avec des LED blancs, illumination de fond écran LCD à 3 2/3 positions |
| Alimentation | 2 x piles 1,5 V AAA |
| Carcasse | PVC |
| Dimensions | 155 x 66 x 31 mm |
| Poids | 155 g |

Contenu de la livraison

- 1 x Ampèremètre PCE-DC1
- 1 x Pochette
- 2 x Piles
- 1 x Notice d'emploi