



Mesureur d'humidité absolue pour papier PCE-W3



Avec sonde de pénétration très robuste

Ce mesureur d'humidité du papier a été conçu pour un usage professionnel dans le contrôle d'entrée des piles de papier ou dans des conteneurs de papier en vrac. Le mesureur d'humidité détecte l'humidité absolue du papier. Cela vous permet de connaître le contenu exact d'humidité dans le centre de ramassage ou dans l'usine de papier, ce qui permet de poser éventuellement une réclamation à réception de la marchandise.

Un autre avantage est son utilisation simple, ses dimensions infimes et sa sonde de pénétration robuste. Il suffit simplement de l'introduire dans le papier, de tourner l'interrupteur du détecteur vers « ON » et de lire la valeur de l'humidité absolue sur l'écran. Le mesureur d'humidité de papier est livré calibré d'usine (sans certificat).

- ✓ Plage : 6 ... 30 %
- ✓ Précision : 10 % de la valeur de mesure
- ✓ Avec sonde de pénétration externe
- ✓ Alimentation par pile
- ✓ Écran LCD

Spécifications techniques

Plage de mesure	6 ... 30 %	
Résolution	0,1 %	
Précision	±10 % de la valeur de mesure	
Longueur électrodes	85 mm	
Écran	LCD de 3,5 chiffres	
Alimentation	1 x pile de 9 V	
Dimensions	Mesureur	165 x 80 x 33 mm
	Mallette	270 x 180 x 55 mm
Poids	680 g (électrode et câble inclus)	

Contenu de livraison

1 x Mesureur d'humidité absolue pour papier PCE-W3

1 x Électrode de pénétration

1 x Câble de connexion à la sonde de 1 m

1 x Pile de 9 V

1 x Capuce de protection

1 x Mallette de transport

1 x Manuel d'utilisation



Sous réserve de modifications