

## Fiche technique de l'wattmètre Easycount-3-16-A

### Wattmètre digital pour des tensions de jusqu'à 400 VAC / carcasse ABS robuste / écran de lecture facile / maniement simple

Le wattmètre digital Easycount 3 est un compteur d'énergie pour le courant triphasé jusqu'à 400 V, dans une carcasse protégée contre les éclaboussures d'eau. Les câbles du wattmètre digital ont de la longueur des deux côtés d'environ 50 cm et possèdent un connecteur industriel IEC mâle et un autre femelle. Les connecteurs mâle et femelle du wattmètre digital sont adaptés à l'intensité de courant maximum permise (16 A ou 32 A). Le wattmètre digital est vérifié selon les dernières autorisations MID. Le wattmètre digital Easycount 3 est parfait comme compteur de courant pour n'importe quel DJ, comme compteur en travaux, pour les fêtes de quartier et événements similaires où le courant consommé se paye dans les endroits où il n'existe pas de compteur de lumière fixe.

- Un poids léger
- Usage facile
- Flexible et usage indépendant de l'endroit
- Connexion CEE de 16 A ou 32 A
- Ecran bien lisible
- Carcasse stable ABS
- Longueur des câbles de connexion de 0,50 m des deux côtés

#### Caractéristiques techniques

Entrée de courant	3 x 230 / 400 VAC
Courant permanent admissible	16 A
Fréquence	50 Hz
Consommation propre	<0,5 W
Puissance minimum	6 W
Résolution	0,1 kWh
Température ambiante	-20 ... +50 °C
Type de protection pour le compteur	IP 54
Type de protection pour les connexions	IP 44

#### Contenu de la livraison

1 x Wattmètre digital Easycount-3-16-A