

Fiche technique de l'balance compteuse PCE-TB 1,5C

Balance avec compteur professionnel jusqu'à 1,5 kg / résolution de 0,05 g / écran de 3 lignes / mémoire d'articles / contrôle de nombre et poids de pièces / connexion scanner, USB, PC, imprimante

La balance avec compteur PCE-TB 1,5C est une aide très précieuse pour les professionnels de tout tâche de comptage. La balance avec compteur contient une mémoire de données interne de jusqu'à 1.000 articles. En plus, cette mémoire est facilement accessible avec par exemple un scanner. Les données des articles qui peuvent être stockées dans la balance avec compteur sont les suivantes: dénomination d'articles, codes de barres, poids des pièces, déviations de poids permises min. / max. ainsi que le poids de l'emballage (TARE). L'enregistrement de l'information permis dans la balance avec compteur est assez simple car les données sont présentées dans un logiciel de table similaire à un tableur et sont transférées à la mémoire interne de la balance avec un compteur. De l'autre côté, la balance avec compteur peut transférer les comptages obtenus à un PC ou optionnellement à une clé USB. Même sans la mémoire interne, la balance avec compteur continue à être une aide pour les professionnels. Par exemple, si un code de barres n'est pas dans la mémoire de données, l'utilisateur est informé de cela et a la possibilité d'effectuer plus de pesages / comptages avec le code de barres, s'il est nécessaire, on peut les enregistrer ou transférer à un PC. Cet inventaire / comptage effectué permet d'économiser du temps de travail et éviter des erreurs de transmission

Mémoire interne pour jusqu'à 1.000 articles	- Contrôle de poids limite
Traitement de groupes d'articles avec l'aide du PC.	- Mémoire pour 10 poids de tare
Écran de trois lignes	- Optionnel: accumulateur et scanner
Connexion pour scanner (RS-232 Sub-D 9)	- Optionnel: LAN / Ethernet / réseau
RS-232 et interface USB	- Optionnel: clé USB
Fonction d'addition	- Optionnel: sortie analogique 4-20 mA / 0-10 V

Spécifications techniques de la balance avec compteur PCE-TB 1, 5C

Modèle	Plage de pesage	Résolution	Incertitude de mesure
PCE-TB 1,5C	1500 g	0,05 g	± 0,15 g
Poids unitaire de référence	avec pesage ou entrées		
Plage de tarage	multiples tares dans toute la plage de pesage		
Écran	multi-écran avec chiffres de 16 mm d'hauteur		
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"> - Jusqu'à 5 utilisateurs - Pour 30 produits utilisant les touches marquage rapide - Pour un ensemble de 1.000 enregistrement de produits - Pour 10 poids de tare 		
Registre de produits	<ul style="list-style-type: none"> - Numéro d'emplacement de la mémoire - Dénomination de l'article - Code de barres - Poids unitaire / poids nominal - Tolérance de déviations / min. max. - Poids de tare 		
Traitement de données	manuellement dans la balance avec un logiciel de PC et Excel		
Interfaces	RS-232 et USB possible scanner avec RS-232 / Sub-D 9 optionnel : 4-20 mA / 0-10 V / contact commutation		
Temps de stabilisation	< 3 s		
Taille de la plate-forme	300 x 210 mm (acier inoxydable)		

Calibrage	externe avec poids de réglage M1
Alimentation	230V / 50 Hz - 12V / 1,2A composant de réseau ou 6V / 4,5Ah accumulateur optionnel
Durée opérationnelle de la batterie	90 h environ / temps de charge 12 h environ
Température d'application	-10...+35°C / 15% H.r. – 85% H.r.
Dimensions	335 x 320 x 110 mm
Poids	3,5 kg environ

Malgré les différentes touches de la balance avec compteur professionnel, le traitement de données est très simple, on peut l'effectuer dans un PC en forme de table. Elaborez une tableur par exemple avec Excel, où on stocke les données : emplacement dans la mémoire, dénomination de l'article, code de barres, poids unitaire, poids nominale, tolérance de déviations (min. max.) et poids de tare, stockez dans la mémoire ces données comme fichier CSV. Peut-être vous pouvez le faire avec le système ERP de votre entreprise. Après, il est facile de les transférer avec le standard qui se trouve dans le contenu de l'envoi, le logiciel gratuit de la balance avec compteur professionnel. Après d'un transfert correct des données, on peut accéder d'une façon très rapide et confortable aux articles. Ce service peut être effectué directement à travers des touches de la balance compteuse professionnel ou avec l'aide d'un scanner optionnel disponible.

Selon la configuration de la balance compteuse professionnelle, on peut stocker les données automatiquement comme fichier.txt dans le PC ou dans une clé USB. Les données peuvent être groupées dans des différents catégories comme par exemple : utilisateur, numéro d'article, heure, date et poids unitaire. L'importation de données d'un fichier.txt à Excel est relativement simple et permet un calcul facile du comptage effectué. On peut aussi compter les produits non stockés avec l'information souhaitée et enregistrer dans la balance avec compteur professionnel, sans être nécessaire une base de données. En conséquence, il est possible d'utilisation de la balance avec compteur professionnel dans la plupart de domaines d'application.

Contenu de l'envoi de la balance avec compteur PCE-TB 1,5 C

- 1 x Balance compteuse PCE-TB 1,5 C
- 1 x Composant de réseau
- 1 x Logiciel
- 1 x notice d'emploi