

Fiche technique de l'balance au sol PCE-SD 1500B

Balance au sol vérifiable jusqu'à 1500 kg / résolution à partir de 0,5 kg / dessin industriel résistante / fonction addition / fonction de calcul / fonction de contrôle de pesage / interface RS-232 / sortie analogique optionnelle 4-20 mA ou interface LAN

La balance au sol PCE-SD 1500B avec barres de pesage vérifiables et prévue pour l'application flexible. Grâce aux barres de pesage flexibles (4 m) la balance au sol est idéale pour le pesage d'objets grands, on peut aussi peser des palettes de taille "exotique", d'une façon rapide et confortable. Cette balance au sol vérifiée est d'acier laqué. Les données de pesage peuvent être lues facilement sur l'écran externe (avec un câble de 3,0 m). L'écran de la balance au sol peut être placée sur une table ou monter sur un mur. D'autres fonctions de la balance au sol vérifiées sont la fonction de calcul de pièces, fonction d'addition, indication de min. / max., fonction de filtre, fonction de tare, % pesage comparatif, détermination de la tolérance, touche de brut / net sur l'écran et beaucoup plus. L'interface intégrée RS-232 permet la transmission de données à un PC (paquet logiciel pour la balance au sol vérifiée est optionnel).

- Vérifiable selon M III
- Addition de plusieurs pesages
- Comparaison de pourcentages de pesage
- Filtre (temps de réponse) réglable
- Fonction de pesage d'animaux
- Fonction calcul de pièces
- Permet d'enregistrer la valeur de tare
- Longueur du câble entre les barres de pesage 4 m
- Longueur du câble jusqu'à l'écran: 3 m
- Pesage de formulation mixte
- Détermination de tolérance de pesage min. / ok / max.
- Déconnexion automatique réglable
- Valeur net et brut sur l'écran
- Réglage libre du menu
- Composant libre de maintenance
- Optionnel: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V, OC

Spécifications techniques

Modèle	Plage de pesage	Résolution	Valeur de vérification	Charge minimale*	Dimensions	Poids
PCE-SD 1500B	1500 kg	0,5 kg	0,5 kg	10 kg	Mod. 1	40 kg

* La charge minimale est la charge à partir de laquelle les bureaux d'homologation vérifient la précision. Les barres de pesage calibrées montrent aussi des poids inférieurs, cependant, ne doivent pas être utilisés en métrologie légale.

Vérification	Vérifiable selon classe M III (est livrée vérifiée)
Plage de tarage	Dans toute la plage de pesage
Temps de réponse	<3 s
Écran	LCD avec chiffres de 20 mm d'hauteur
Unités de pesage	kg / pièces / lb
Interface	RS-232 bidirectionnelle Interface USB ou LAN optionnelles
Plage de température opérationnelle	-10 ... +40 °C
Type de protection	IP 54
Alimentation	~230V, 50Hz, 8VA

Contenu de l'envoi

- 1 x Balance au sol vérifiable (selon modèle)
- 1 x Écran (câble de 3,0 m)
- 1 x Notice d'emploi