

**Fiche technique de l'balance au sol PCE-SD 1500U SST**  
**Balance au sol en acier inoxydable vérifiée / roues de transport incluses /**  
**IP68 - IP65 / comptage de pièces / fonction d'addition / sortie analogique 4-20 mA ou 0-10 V en option**

La balance au sol PCE-SD 1500U SST en acier inoxydable est une balance simple qui est fournie calibrée. Les mesures de la balance au sol en acier inoxydable en forme de U correspondent exactement avec les dimensions d'une palette EU. La balance au sol en acier inoxydable en forme de U permet un positionnement rapide et simple ne posant le chariot juste entre les deux barres transversales pour y laisser la palette dessus. Les quatre cellules de la balance au sol en acier inoxydable possèdent une protection IP68 et elles se trouvent dans les coins du cadre. La carcasse est en acier inoxydable massif anticorrosif et anti acides. L'écran de la balance au sol en acier inoxydable possède une protection IP65 et il peut se poser sur une table ou se fixer au mur. Il existe la possibilité de fournir la balance au sol en acier inoxydable avec des interfaces optionnelles, comme par exemple, RS-232, USB, LAN, 4-20 mA, etc.; bien entendu cela modifiera le type de protection. Pour un transport commode de la balance au sol en acier inoxydable, les barres transversales ont des roues. Les fonctions de la balance au sol en acier inoxydable sont l'auto tare, le comptage de pièces, la mémoire de tare, le pesage brut/ net, le pesage en pourcentage, le pesage des valeurs limites, etc.

- Vérifiable (vérification incluse dans la livraison)
- Totalement en acier inoxydable IP68 - IP65
- Fonction de comptage de pièces- Fonction d'addition
- Indication MAX / MIN
- Pesage en pourcentage
- Pesage pour recettes
- Fonction statistique
- Fonction pour le pesage d'animaux
- Indication brut / net
- Mémoire de tarage
- Pesage de valeurs limites MIN / MAX / OK
- Option: trois contacts sans potentiel
- Option: sortie analogique (4-20 mA / 0-10V)

### Caractéristiques techniques

Modèle	Plage de mesure	Capacité de lecture	Valeur de vérification	Charge minimum*
PCE-SD 1500U SST	1.500 kg	0,5 kg	0,5 kg	10 kg

**\* La charge minimum est la charge à partir de laquelle les bureaux d'homologation vérifient la précision. Les balances pour palettes en acier inoxydable indiquent des poids inférieurs. Cependant ils ne devront pas être utilisés en métrologie légale.**

Classe de vérification	M III (livrée vérifiée)
Fonction de comptage de pièces	comptage par référence
Fonction de tare	Tare multiple sur toute la plage de mesure
Interface	Optionnelle: RS-232 / LAN / USB (nous vous prions d'observer le type de protection IP)
Ecran	LCD avec des chiffres de 20 mm de hauteur
Alimentation	~230 V, 50 Hz, 8 VA
Type de protection	cellules IP 68 / écran IP65
Température de fonctionnement	-10 ... +40 °C
Poids	environ 70 kg

**Contenu de la livraison**

1 x Balance au sol en acier inoxydable

1 x Notice d'emploi

- vérification incluse