

Fiche technique de l'balance au sol PCE-SD 600B SST

Balance au sol en acier inoxydable vérifiée jusqu'à 600 Kg / résolution à partir de 0,2 kg / usage flexible / grande fonctionnalité / protection IP 68/65 / option: interface de contrôle

La balance au sol PCE-SD 600B SST en acier inoxydable est complètement fabriquée en acier inoxydable d'une grande qualité, et elle est fournie vérifiée. Nous pouvons fournir la balance au sol en acier inoxydable pour les besoins spécifiques du client quand ils sont pour un usage industriel spécial. Cela englobe non seulement les dimensions de la balance au sol en acier inoxydable; nous pouvons aussi l'équiper de fonctions spéciales et tenir compte d'autres besoins du client. Les dimensions des balances pour palettes en acier inoxydable correspondent exactement à celles des palettes EU. Elles peuvent s'employer pour différents usages puisque les deux barres transversales peuvent se séparer jusqu'à 3 mètres l'une de l'autre. Elle est donc parfaite pour mesurer des machines et autres objets qui non sujets aux normes. Les cellules à protection IP68, ainsi que l'écran en acier inoxydable à protection IP65, sont aussi indiqués pour un usage industriel. Etant donnée leur haute protection, les balances pour palettes en acier inoxydable standard ne possèdent pas d'interface. Cependant, en fonction des besoins du client, la balance au sol en acier inoxydable pourrait être équipée par exemple d'une interface RS-232 bidirectionnelle, USB, LAN, analogique 4-20 mA ou 0-10 V, ainsi que d'une sortie de commutation avec jusqu'à trois contacts.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Vérifiées selon la M III | - Pesage de recettes |
| - Addition de plusieurs pesages | - Détermination de la tolérance MIN / MAX / OK |
| - Pesage en pourcentage | - Déconnexion automatique réglable |
| - Filtre réglable (temps de réaction) | - Touche brut /net sur l'écran |
| - Fonction de pesage d'animaux | - Menu de réglage libre |
| - Comptage de pièces | - Fonction statistique |
| - Mémoire pour une valeur de tarage | - Option: RS-232, USB, LAN, 4-20mA, etc. |

Caractéristiques techniques

Modèle	Plage de pesage	Résolution	Valeur de vérification	Charge minimum	Dimensions	Poids
PCE-SD 600B SST	600 kg	0,2 kg	0,2 kg	4 kg	Mod. 1	40 kg

*** La charge minimum est la charge à partir de laquelle les bureaux d'homologation vérifient la précision. Les balances pour palettes en acier inoxydable indiquent des poids inférieurs. Cependant ils ne devront pas être utilisés en métrologie légale.**

Vérification	vérifiable selon la classe M III (livrée calibrée)
Plage de tarage	tarage multiple sur toute la plage de pesage
Durée de réponse	<3 s
Ecran	LCD avec des chiffres de 20 mm de hauteur
Unités de pesage	kg / unité / lb
Interface	RS-232 bidirectionnelle optionnelle, USB, LAN ainsi que 4-20 mA, 0-10 V, OC
Température de fonctionnement	-10 ... +40 °C
Type de protection	cellules: IP 68 / écran: IP65

Alimentation

~230 V, 50 Hz, 8 VA

Contenu de la livraison

1 x Balance au sol PCE-SD 600B SST en acier inoxydable

1 x Écran (avec 3 m de câble)

1 x Notice d'emploi