



Luxmètre PCE-170 A



PCE-170 A

Le PCE-170A est un mesureur de lumière qui se distingue par sa haute durabilité et par son excellent relation qualité / prix dans ce secteur des instruments. Le mesureur de lumière possède une vaste plage de mesure. Le temps de réponse rapide et la carcasse compacte permettent d'utiliser commodément cet appareil avec une seule main. Il a été conçu de façon simple et intuitive, ce qui permet au personnel débutant d'apprendre à l'utiliser rapidement. Avec le mesureur de lumière vous pourrez faire une évaluation professionnelle rapide sur les conditions lumineuses.

Le mesureur de lumière possède un vaste domaine d'application dans le secteur industriel. Par exemple, optimiser les conditions de lumière sur les postes de travail individuels, dans des bureaux collectifs, les entrepôts, les bâtiments industriels et les appartements. De plus, vous pouvez vérifier si l'illumination des sorties de secours est correcte. Ainsi, ces appareils sont indispensables pour l'usage dans la prévention des accidents du travail, et pour être en conformité avec les coopératives du travail. Les postes de travail sont plus sûrs, ce qui permet une économie sur les coûts. Des investigations ont démontré que non seulement peu de lumière, mais aussi trop de lumière sont nuisibles. Dans le domaine privé, les conditions de luminosité peuvent se contrôler par exemple dans le salon de votre logement, ou dans tout autre endroit.

Le PCE-170A est un mesureur de lumière digital qui mesure en unité Lux (lumen/m² ou lumen/pie²). Le mesureur de lumière robuste et portable donne des résultats très précis et possède une remise à zéro quand il s'allume et un capteur avec une courbe de réponse qui comprend tout le spectre visible. A travers une photodiode en silicium la luminosité d'un point se mesure indépendamment de l'extension et de la direction de la source lumineuse. L'usage facile et une méthode de mesure rapide font de ce mesureur de lumière un instrument indispensable.

- ▶ Grand écran LCD à 5 chiffres
- ▶ Plage de mesure de 0,00 à 40000 lux
- ▶ Capteur : Photodiode en silicium
- ▶ Angle cosinus corrigé
- ▶ Fonction HOLD
- ▶ Déconnexion automatique après 30 minutes
- ▶ Unités lx et fc
- ▶ Remise à zéro automatique
- ▶ Sélection de plage automatique ou manuelle

Caractéristiques techniques

Plage de mesure	0 ... 40000 lux 0 ... 4000 fc
Résolution	0,01 lux 0,001 fc
Précision	±3,5 % de la valeur mesurée + 5 chiffres
Dépassement de plage	Indication « OL » (overload)
Fréquence de mesure	Toutes les 2 secondes
Température opérationnelle	0 ... +40 °C
Écran	LCD de 5 chiffres
Alimentation	1 x pile de 9 V
Dimensions	33 x 54 x 196 mm
Poids	180 g

Contenu de livraison

1 x Luxmètre PCE-170A
1 x Étui
1 x Pile de 9 V
1 x Notice d'emploi

Accessoires

CAL-LUX	Certificat d'étalonnage ISO
---------	-----------------------------

Sous réserve de modifications