

Détecteur de gaz portable spécial pour les gaz réfrigérants R22, R134a, R410A, R407C, etc

Le détecteur de gaz PCE-LD 1 est un contrôleur de fuites de gaz réfrigérants de haute technologie, qui détecte tous les gaz avec une base CFC ou HFC. Grâce à sa sensibilité, ce contrôleur de fuites peut détecter toutes les fuites des systèmes réfrigérants même dans des milieux contaminés par d'autres gaz. Le contrôleur de fuites vous indique de façon optique et acoustique quand une fuite est détectée. Le col de cygne vous permet de mesurer des endroits à accès difficile. Le capteur intégré dans le col de cygne a une durée de vie d'un an minimum, aucun recalibrage est donc nécessaire (bien sûr vous pouvez nous solliciter les capteurs de rechange en tant qu'éléments supplémentaires). Vous aurez ici une vision générale de tous les détecteurs de gaz de PCE Instruments.



- Usage facile
- Parfait pour les fluides réfrigérants R22, R134a, R410A, R407C, etc...
- Sensibilité réglable
- Vous pouvez l'utiliser partout
- Capteur dans la pointe du col de cygne de 390 mm
- Avertissement acoustique et visuel
- LED multicolore pour l'indication de concentration
- Il s'adapte à des concentrations déjà existantes

Caractéristiques techniques

Sensibilité	Réglable (haute et faible)
Temps de chauffe	Environ 90 s
Gaz détectés	R-134 a, R-404, R407C, R410A, R22, etc.
Cycle d'essai	Continu
Longueur du capteur	390 mm
Alimentation	4 x piles AA
Durée de la batterie	Environ 40 h (avec un usage normal)
Déconnexion automatique	Après 10 minutes
Dimensions	173 x 66 x 56 mm
Poids	Environ 400 g

Contenu de la livraison

- 1 x Détecteur de gaz PCE-LD 1
- 1 x Capteur de gaz
- 1 x Mallette
- 4 x Piles AA
- 1 x Produit de test
- 1 x Notice d'emploi