

Fiche technique de l'crochet peseur PCE-HS 150N balance accrocher jusqu'à 150 kg / valeur maximum / fonction de pesage d'animaux / il permet de désactiver l'Auto-OFF / alimentation par batterie

Le crochet peseur digital PCE-HS 150N donne une possibilité de pesage rapide et bon marché pour peser de grands objets. Le poids doit être accroché au crochet peseur digital PCE-HS 150N. Le crochet peseur PCE-HS 150N est livrée avec un crochet et un maillon. Le crochet peseur PCE-HS 150N est parfait pour le secteur industriel, mais aussi pour un usage privé (par exemple la chasse, la pêche, etc..). Le crochet peseur PCE-HS 150N intègre une fonction qui permet de peser des animaux vivants. Pour cela il détermine le poids moyen de plusieurs pesages. Le crochet peseur PCE-HS 150N peut aussi être utilisé comme mesureur de force, puisqu'il est équipé avec la fonction PEAK Hold (indication de la valeur maximum) et le calcul à l'unité Newton. Le crochet peseur PCE-HS 150N digital possède la fonction de déconnexion automatique (elle peut se désactiver).

- Plage max. 150 kg
- Alimentation par batterie (3 x AA 1,5 V)
- Déconnexion automatique (elle peut se désactiver)
- Fonction PEAK-Hold
- Il permet une tare multiple
- Il comprend le crochet et le maillon

Caractéristiques techniques

Charge maximum	150 kg
Poids minimum	0,50 kg (500 g)
Capacité de lecture (d)	0,05 kg (50 g)
Tolérance / précision	± 0,20 kg (200 g)

Information générale du crochet peseur

Tare	Tare multiple sur toute la plage
Ecran	Hauteur des chiffres 19 mm / LCD rétro illuminé
Unités de mesure	Kg / lb / N (Newton)
Alimentation	3 x piles AA 1,5 (3,6 V - 5 V)
Température de fonctionnement	+5 ... +35 °C
Carcasse plastique	ABS
Poids	Environ 400 g

Contenu de la livraison

- 1 x Crochet peseur PCE-HS 150N
- 3 x Piles
- 1 x Crochet
- 1 x Maillon
- 1 x Notice d'emploi