

Balance industrielle PCE-EP 1500

**Balance au sol pour un usage mobile / plage de pesage jusqu'à 1500 Kg / résolution 0,5 Kg / Port RS-232
/ roues et anse pour un transport facile**

Avec la balance au sol mobile PCE-EP 1500 vous pouvez peser, par exemple, directement sur la plateforme de chargement. Cela signifie une diminution des temps de chargement et de déchargement, des parcours plus courts avec la palette pleine, une réduction de personnel. Il ne sera plus nécessaire d'amener la palette jusqu'à la balance. Il suffira tout simplement d'amener la balance au contenu à peser. Effectuez des pesées sans complications et avec un contrôle optimum. Le transport est simple étant donné à son poids réduit, à ses roues aux extrémités et à l'anse à l'autre bout. Sa fonction de calibrage automatique permet une vérification rapide et simple in situ à travers des poids de réglage (les poids de réglage ne sont pas inclus dans la livraison). La balance au sol se transporte facilement.



- Reproductibilité de $\pm 0,5$ Kg
- Grand écran LCD, démontable
- Déduction automatique de tare, introduction manuelle de tare, fonction d'addition
- Structure en acier solide, laqué
- Fonctionnement à travers d'un accumulateur ou d'un composant de réseau de 230 V
- Roues et anse pour faciliter le transport
- Pieds réglables pour équilibrer les inégalités du sol
- Déconnexion automatique pour protéger la batterie
- Fonction d'alarme pour le surpoids

Spécifications techniques

Plage de pesage	0... 1500 kg
Capacité de lecture	0,5 kg
Reproductibilité	±0,5 kg
Plage de tarage	Sur toute la plage de pesage
Temps de réponse	3... 5 s
Unités de pesage	kg
Ecran	Écran LCD de 25 mm à haut contraste à 4 touches et illumination de fond, démontable, longueur du câble 4 m
Surcharge max.	125 %
Alarme de surcharge	Alarme à partir de 3 % de la surcharge
Calibrage	Automatique (avec un poids de réglage externe)
Alimentation	Composant de réseau de 230 V 500 mA
Carcasse	Balance: acier inoxydable / Écran: ABS
Type de protection	IP 54
Conditions environnementales	0... +40 °C / 10... 80 % H.r.
Dimensions	1200 x 840 x 75 mm
Poids	50 kg

Contenu de la livraison

- 1 x Balance au sol PCE-EP 1500
- 1 x Ecran
- 1 x Composant de réseau
- 1 x Notice d'emploi