

## Ampèremètre PCE-N25Z

**Ampèremètre LED à 5 chiffres / Partie frontal IP 65 / Alimentation du capteur optionnelle / Pour 100 V AC, 250 V AC, 400 V AC, 1 A AC, 5 A AC, 20 ... 500 Hz / Configuration à travers du logiciel**

L'ampèremètre PCE-N25Z a été conçu pour indiquer le signal de processus 4-20 mA, si communément utilisé dans l'industrie. En pouvant échelonner le signal d'entrée, le domaine d'usage de cet ampèremètre est très vaste. L'usage peut lire les valeurs actuelles sur l'écran à 5 chiffres. L'alimentation optionnelle du capteur de 24 V permet une connexion directe des capteurs à 2 fils ou transducteurs, ce qui simplifie l'usage de l'ampèremètre. Les trois versions de l'ampèremètre se différencient également dans l'alimentation. En plus d'une alimentation à 230 V, il peut aussi être alimenté à 20 ... 20 V. La configuration s'effectue à travers du logiciel LPCon. Vous pouvez effectuer des réglages ou lire les données à travers de l'adaptateur de programmation PCE-PD14. Avec ce logiciel vous pouvez aussi garder la configuration et la charger à nouveau.



- Partie frontal IP 65
- Pour 100 V AC, 250 V AC, 400 V AC, 1 A AC, 5 A AC, 20 ... 500 Hz
- Connexion à travers de connecteurs vissables
- Configuration à travers du logiciel
- Ecran LED à 5 chiffres

## Spécifications techniques

Entrées (au choix)	100 V AC, 250 V AC, 400 V AC, 1 A AC, 5 A AC, 20 ... 500 Hz
Précision	± (0,2 % FS + 1 chiffre)
Impédance interne	10 Ω ± 1 %
Echelle	2 points
Ecran	LED à 5 chiffres, 7 segments, hauteur: 14 mm
Plage	-19999 ... 99999
Température ambiante	Fonctionnement: -10 °C ... 55 °C Entrepôt : -25 °C ... +85 °C
Alimentation	230 V AC
Dimensions	96 x 48 x 64 mm
Dimensions pour installation sur un panneau	92 x 45 mm (selon la DIN)
Alimentation	230 V AC, 110 V AC, 24 V AC, 85 ... 235 V AC / DC, 20 ... 40 V AC/DC
Type de protection	Partie frontale: IP 65
Poids	< 200 g
Montage	Clips de montage avec des vis de fixation, connexion avec des réglettes de bornes
Carcasse	En plastique robuste

## Contenu de l'envoi

- 1 x Ampèremètre PCE-N25Z
- 1 x Matériel de fixation
- 1 x Joint hermétique
- 1 x Notice d'emploi