

Ampèremètre DigiFLEX MA4000D

**Ampèremètre flexible TRMS / Compact, autonome et facile à utiliser / Indication directe de courant AC
/ Plages de mesure à partir de quelques mA / Max Hold**

Cet ampèremètre est un complément idéal des outils des instruments de mesure de l'électricien, qui permet de réaliser des mesures TRMS d'intensités alternatives et qui apporte la solution aux difficultés d'accès existants dans de nombreux conduits électriques. L'ampèremètre MA4000D est approprié pour les installations de grande puissance utilisées dans le secteur industriel et dans la production d'énergie. Cet ampèremètre est à la fois efficace et très facile à utiliser puisque toutes ses fonctions se réalisent avec 2 boutons seulement: mettre en marche, désactiver l'arrêt automatique, mémoriser la visualisation (HOLD) ou la valeur maximum (MAX HOLD). Les valeurs sont lues directement sur l'écran de 4000 comptes intégrés. La forme de la carcasse permet une bonne maniabilité et est ainsi très pratique. Le système MultiFix articulé et aimanté facilite son installation et la sangle velcro facilite son stockage.



- Compact, autonome et facile à utiliser
- Lecture directe de courant alternatif
- Mémorisation de la valeur maximum
- Plages de mesure: 40 A AC / 400 A AC / 4000 A AC

Spécifications techniques

Plage de visualisation	40 A AC	400 A AC	4000 A AC
Plage de mesure	0,1 A - 39,99 A	40,0 A - 399,9 A	400 A - 3999 A
Résolution	10 mA	100 mA	1 A
Précision	$\pm(2\% + 10 \text{ cts})$	$\pm(1,5\% + 2 \text{ cts})$	$\pm(1,5\% + 2 \text{ cts})$
Ø / longueur du câble	Ø 100 mm / 350 mm		
Largeur de bande	10 Hz ... 3 kHz		
Alimentation	2 pilas 1,5V AAA/LR3		
Sécurité	IEC 61010 CAT IV 600V		
Température d'utilisation	0°C a +50°C		
Poids de l'instrument	130 g		
Dimension de la carcasse	100 x 60 x 20 mm		
Longueur du câble de connexion	0,8 m		

Contenu de la livraison

- 1 x Ampèremètre DigiFlex
- 2 x Piles
- 1 x Pince
- 1 x Manuel d'instructions