

Analyseur de bruit PCE-322A

Analyseur de bruit classe II avec enregistreur de données / Interface USB / Plage: 30 ... 130 dB / Ecran LCD / Logiciel inclus / Mémoire pour 32700 valeurs

L'analyseur de bruit PCE-322A est valable tout particulièrement pour mesurer le bruit dans le domaine de l'industrie, la santé, la sécurité et l'environnement. L'analyseur de bruit inclut une fonction d'enregistrement qui permet de stocker jusqu'à 32700 valeurs. Cela le convertit en un équipement idéal pour des enregistrements prolongés. Vous pouvez connecter l'analyseur de bruit PCE-322A à un PC à travers le câble USB. Il est aussi possible de réaliser une mesure en temps réel et de voir les valeurs directement sur l'écran. Le logiciel offre une lecture sous forme de tableau et de graphique. Toutes ces données peuvent être exportées sur Excel. L'analyseur de bruit dispose d'une sortie analogique et d'autres caractéristiques uniques sur ce type de modèle.



- Plage: 30 ... 130 dB
- Résolution: 0,1 dB
- Interface USB pour le transfert de données
- Mémoire pour 32700 enregistrements
- Pondération temporaire rapide et lente
- Date et heure
- Carcasse ABS robuste
- Grand écran LCD

Spécifications

Plages	Low 30 ... 80 dB
	Medium 50 ... 100 dB
	High 80 ... 130 dB
	Auto 30 ... 130 dB
Plage dynamique	50 dB
Ecran	LCD à 4 chiffres
Résolution	0,1 dB
Précision	±1,4 dB
Actualisation de valeurs sur l'écran	2 fois par seconde
Fréquence	31,5 Hz ... 8 kHz
Mémoire	32700 enregistrements
Pondération de fréquence	A et C
Pondération temporaire	Rapide (125 millièmes de secondes)
	Lente (1 seconde)
Type de micro	Micro de condensateur électrique
Fonctions	Valeurs MIN, MAX, HOLD et alarme
Sortie analogique	AC/DC
	Ecouteurs
Interface	USB
Déconnexion automatique	Après 15 minutes d'inactivité
Conditions environnementales	0 ... +40 °C, <90 % H.r.
Conditions de stockage	-10 ... +60 °C, 10 ... 75 % H.r.
Alimentation	Pile de 9 V (environ 30 h en continu)
	Source d'alimentation
Dimensions	280 x 95 x 45 mm
Poids	Environ 350 g
Norme	IEC 61672-1 (classe II)

Contenu de livraison

- 1 x Analyseur de bruit PCE-322A
- 1 x Suppresseur de vent
- 1 x Câble interface
- 1 x Logiciel
- 1 x Mini trépied
- 1 x Tournevis de calibrage
- 1 x Pile
- 1 x Source d'alimentation
- 1 x Mallette de transport
- 1 x Instructions d'utilisation