

Fiche technique de l'compte-tours PCE-LES 100

Compte-tours LED compact et léger avec une plage de 60... 99990 flash/min / utilisation avec une seule main à l'aide de 6 touches / 2 LED très lumineuses (370 lux @ 50 cm) / duplication et division d'impulsions / connexion par trépied

Le compte-tours de poche PCE-LES 100 combine la technologie LED et une électronique très compacte et précise, qui contrôle la séquence et le temps de flash le long de toute la plage de mesure. Grâce à la technologie LED il n'est pas nécessaire de changer périodiquement les ampoules. Le compte-tours est parfait pour les mesures des tours sans contact et pour visualiser des mouvements de machines et d'installations, en obtenant ainsi que l'observateur ait la sensation que l'objet est arrêté. Le compte-tours LED portable PCE-LES 100 peut s'utiliser pour une grande variété de travaux, où il est important de rendre visibles des mouvements très rapides (par exemple des vibrations) grâce à sa vaste plage de fréquence et aux différentes longueurs de flash. Grâce à sa construction compacte et à la possibilité de porter le compte-tours dans la poche du pantalon ou de la chemise, vous aurez toujours votre compte-tours LED à portée de main. Le PCE-LES 100 est alimenté par deux piles standards (type AA) incluses dans la livraison.

- Compte-tours portable à technologie LED (il n'est pas nécessaire de changer d'ampoules)
- 60 à 99990 flash
- Possibilité de multiplier et de diviser par deux la fréquence
- Possibilité de fonctionner avec une batterie jusqu'à 11 h
- 2 LED très lumineuses (370 lux @ 50 cm)
- Utilisation avec une seule main
- Alimentation à travers de batteries standards
- Carcasse compacte et légère
- Connexion pour le trépied
- Etui de protection inclus dans la livraison

Caractéristiques techniques

Plage	60... 99990 r.p.m 1... 1666 Hz
Ecran	5-Ecran LCD à 5 digits
Impulsions / flash	possibilité de duplication et de division / réglage fin
Déphasage	oui, 360°
Précision	
60... 17300	±1 LSD
17300... 99990	±0,009 %
Source d'illumination	LED
Intensité lumineuse	370 lux (50 cm de distance, 6.000 r.p.m.)
Batterie	2 x piles AA
Durée de fonctionnement	11 heures
Conditions environnementales	-10... 50 °C

Dimensions 124 x 71 x 33 mm

Poids 173 g

Contenu de la livraison

1 x Compte-tours portable PCE-LES 100

2 x Piles AA

1 x Etui de protection

1 x Notice d'emploi